

Lumonite Pixel User Manual

Congratulations for choosing a top quality Lumonite lamp! Please read the User Manual carefully before starting to use the product.

Before use

The lamp is delivered key locked to prevent unintentional switching on. Press and hold the switch to open the keylock!

Charging the battery

The battery of the lamp is shipped at about 50% charge level. We recommend charging the battery full before using the lamp for the first time.

Connect the charger to a USB power source. Attach the lamp magnetically to the charger. A red indicator light will glow through the lens while the charging is on. When the battery is fully charged, the indicator turns green. Remove the charger from the power source. A normal recharge from empty to full takes approximately 2 hours.

Note! Do not store or charge the lamp battery in cold conditions.

Use of the lamp

On/Off: Turn on the lamp by pressing the switch once. The previously used power mode will be activated. Switch off the lamp by pressing the switch.

Switching the mode: When the lamp is on, browse the power modes by pressing the switch long and release it when the desired power state is activated. Instantly switch to maximum power and back by double-clicking the switch at anytime.

Moonlight-mode: Activate the low-power Moonlight-mode by pressing the switch for about 3 seconds, when the power is off.

Key-lock: Lock and open the key by pressing the switch for about 4 seconds, when the power is off.

Voltage indicator: When the lamp is switched OFF, the battery charge status is shown through the lens for 5 seconds of time. The status is also shown when the key-lock is activated, or when the switch is pressed while the key-lock is on. The indicator is interpreted as follows:

- *100-75%: green*
- *75-50%: blinking green*
- *50-25%: red*
- *25-0%: blinking red*

Storing the lamp

Storing a lithium-ion battery while empty harms the battery! To keep the battery in good condition for as long as possible, it is essential to ensure that the battery is not stored while empty for prolonged periods of time. It is most important that if the lamp is not used during the summer, the battery is fully or almost fully charged during storage. Correctly used, and stored, the battery will last for several years and hundreds of charging cycles.

DO NOT STORE THE LAMP WHILE BATTERY IS EMPTY! Warranty does not cover battery death caused by lamp storage with empty battery.

	Light output, lm	Range, m	Operatin g time, h:min
High	250	80	2:10
Medium	100	45	7:20
Low	30	25	20:45
Moonlight	1.5	-	20 DAYS

– *Weight with the battery: 62 g*
– *External dimensions: 24x27x67 mm*
– *Battery: Built-in li-ion battery, 850 mAh*
– *Charger: Lumonite Touch-C, Input 5V*
– *Charging time: about 2 hrs*
– *IP-class: IPX8*
– *Impact resistance: 1.5 m*

Warranty & Service

Lumonite® offers a 60 month warranty for the lamps, covering material and manufacturing defects. If the lamp malfunctions under normal use during the warranty period, return the product to the place of purchase or directly to the importer with a receipt of purchase. If the lamp is used or stored improperly or the lamp is serviced by anyone other than Lumonite® or their authorised representative, the warranty will be void. Lumonite® also services its products after the warranty has expired, free of charge, if maintenance is possible. In this case, the customer will, however, pay for delivery and any components.

Important: All batteries lose capacity over time. The 60 months warranty does not cover normal capacity loss of the battery, or battery death caused by lamp storage with empty battery! Lumonite batteries have 12 months and the chargers have 24 months factory warranty.

Lumonite Pixel Käyttöohje

Onnittelut huippulaadukkaan Lumonite-valaisimen hankinnasta! Luethan käyttöohjeen huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

Ennen käyttöä

Valaisin toimitetaan näppäin lukittuna tahattoman päällekytkeytimisen estämiseksi. Avaa näppäinlukko painamalla kytkintä pitkään!

Akun lataaminen

Valaisimen akku on toimitettaessa noin 50% latauksessa. Suosittelemme lataamaan akun täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Kytke latauslaite USB-virtalähteeseen. Kiinnitä valaisin magneettisesti latauslaitteeseen. Latauksen ollessa käynnissä valaisimen linssi heijastaa punaista valoa. Kun akku on täyteen ladattu, merkkipalo vaihtuu vihreäksi. Irrota latauslaite virtalähteestä. Akun normaali latausaika tyhjistä täyteen on noin 2 tuntia.

Huom! Älä säilytä, äläkä lataa akkua kylmässä.

Valaisimen käyttö

Päälle/Pois päältä: Kytke valo päälle painamalla käyttökytkintä kerran. Valo syytty siinä tehotilassa jossa sitä on edellisen kerran kaytetty. Sammuta valaisin painamalla kytkintä kerran.

Tehotilan vaihtaminen: Valon palaessa, selaa tehotiloja painamalla Kytkintä pitkään ja vapautä Kytkin kun haluamasi tehotila on aktiivinen. Siirry suoraan maksimitehoon ja takaisin tuplaklikkaamalla kytkintä milloin tahansa.

Moonlight-tila: Aktivoi matalatehoinen Moonlight-tila painamalla kytkintä n. 3 sekunnin ajan virran ollessa suljettuna.

Näppäinlukko: Lukitse ja avaa näppäin painamalla kytkintä n. 4 sekunnin ajan virran ollessa suljettuna.

Varaustilan ilmaisn: Kun valo sammutetaan, akun varaustila näkyy linssin kautta 5 sekunnin ajan. Varaustila näytetään myös, kun näppäin lukitaan tai kun kytkintä painetaan näppäimen ollessa lukittuna. Varaustilan ilmaisinta tulkitaan seuraavasti:

- *100-75%:vihreä*
- *75-50%: vilkkuva vihreä*
- *50-25%:punainen*
- *25-0%: vilkkuva punainen*

Valaisimen säilytys

Litium-ioniakun säilyttäminen tyhjänä vahingoittaa akkua! Jotta laitteen akku kestäisi mahdollisimman pitkään, on elintärkeää huolehtia ettei akkua säilytetä tyhjana pitkiä aikoja. Oleellista on, että jos lampputa ei käytetä esimerkiksi kesän aikana, sen akku on säilytyksen ajaksi täyteen tai lähes täyteen ladattu. Oikein käytettynä ja varastoituna akku kestää useita vuosia ja satoja latauskertoja.

ÄLÄ SÄILYTÄ VALAISINTA AKKU TYHJÄNÄ! Takuu ei kata tyhjänä säilyttämisestä johtuvaa akun kuolemista.

	Light output, lm	Range, m	Operatin g time, h:min
High	250	80	2:10
Medium	100	45	7:20
Low	30	25	20:45
Moonlight	1.5	-	20 DAYS

– *Paino akun kanssa: 62 g*
– *Ulkomitat: 24x27x67 mm*
– *Akku: Sisäänrak. li-ion akku, 850 mAh*
– *Laturi: Lumonite Touch-C, Input 5V*
– *Latausaika: n.2 h*
– *IP-luokitus: IPX8*
– *Iskunkestävyys: 1.5 m*

Takuu & huolto

Lumonite® tarjoaa valaisimilleen 60 kk materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Mikäli valaisin vikaantuu normaalisssa käytössä takuaaikana, palautaa tuote ostopaikkaan tai suoraan maahantuojale ostokuitin kanssa. Mikäli valaisinta käytetään tai varastoidaan epäasianmukaisesti tai valaisinta huoltaa joku muu kuin Lumonite® tai sen valtuuttama edustaja, tuotteen takuu raukeaa. Lumonite® huoltaa tuotteensa myös takuuaajan umpeuduttua veloituksetta, mikäli huoltaminen on mahdollista. Tällöin asiakas kuitenkin itse maksaa toimituskustat ja osista aiheutuneet kulut.

Tärkeää: Kaikki akut menettävät kapasiteettiaan ajan myötä. 60 kk takuu ei korvaa akun normaalia kulumista, eikä tyhjänä säilyttämisestä johtuvaa akun vioittumista tai kuolemista! Lumonite-akuilla on 12 kk ja latureilla 24 kk tehdastakuu.

Lumonite Pixel Bruksanvisning

Gratis till ditt köp av en högkvalitativ Lumonite-lampa! Läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda produkten.

Innan användning

Lampan levereras med knappläset aktiverat för att undvika att lampan tänds oavsiktligt under transport. Tryck och håll in brytaren för att avaktivera knappläset!

Laddning av batteri

Lampans batteri levereras laddat till cirka 50%. Vi rekommenderar att man laddar batteriet fullt innan man använder lampan för första gången.

Anslut laddningskabeln till en USB-strömkälla. Sätt fast den magnetiska laddningskabeln på lampan. Indikatorlampan börjar lysa rött genom linsen på lampan när laddningen startar. Indikatorlampan blir grön när batteriet är fulladdat. Koppla bort laddningsenheten från strömkällan. Normalt tar det ca 2 timmar att ladda lampan från helt tom till helt full.

OBS! Förvara eller ladda inte batteriet i kalla temperaturer.

Användning av lampan

På/Av: Tänd lampan genom att trycka

på strömbrytaren en gång. Lampan tänds med det effektläget som användes när den släcktes. Släck lampan genom att trycka på brytaren en gång.

Byte av effektläge: När lampan lysor växlar du effektläge genom att hålla in brytaren och släpper den när önskat effektläge uppnåtts. Maximal effekt kan aktiveras när som helst genom att dubbelklicka på brytaren.

Moonlight-läge: Aktivera Moonlight-läget med låg effekt genom att trycka in brytaren i cirka 3 sekunder när lampan är avstängd.

Knapplös: När lampan är släckt, aktivera eller avaktivera knappläset genom att trycka på brytaren i cirka 4 sekunder.

Batteriindikator: När lampan slås av visas batteriets laddningsstatus genom lampans lins i 5 sekunder. Status visas också när knappläset är aktiverat eller när brytaren trycks in medan knappläset är på. Indikatorn visar batteristatusen enligt nedan:

- *100-75%: grönt*
- *75-50%: blinkande grönt*
- *50-25%: rött*
- *25-0%: blinkande rött*

Förvaring av lampan

För att batteriet ska hålla så länge som möjligt är det viktigt att batteriet inte förvaras urladdat under långa tidsperioder. Om lampan exempelvis inte används under sommaren, är det viktigt att batteriet är fulladdat eller nästan fulladdat under förvaringen. När batteriet används och lagras på rätt sätt håller det i flera år och hundratals uppladdningar.

FÖRVARA INTE LAMPAN MED TOMT BATTERI! Garantin täcker inte defekter på batteriet som orsakats av att lampan har förvarats med urladdat batteri.

	Light output, lm	Range, m	Operatin g time, h:min
High	250	80	2:10
Medium	100	45	7:20
Low	30	25	20:45
Moonlight	1.5	-	20 DAYS

– *Vikt med batteri: 62 g*
– *Yttermått: 24x27x67 mm*
– *Batteri: Inbyggt li-ion batteri, 850 mAh*
– *Laddare: Lumonite Touch-C, Input 5V*
– *Laddningstid: ca 2 timmar*
– *Kapslingsklass: IPX8*
– *Slagtlighet: 1.5 m*

Garanti, service och underhåll

Lumonite® erbjuder 60 månaders materialoch tillverkningsgaranti för sina lampor. Om lampan slutar fungera vid normal användning under garantiperioden, returnerar du produkten till inköpsstället eller direkt till importören tillsammans med inköpskvittot. Produktgarantin är ej giltig om lampan används felaktigt eller om den repareras av någon annan än Lumonite® eller dess representant. Vid behov och möjlighet, reparerar Lumonite® även sina produkter efter det att garantiperioden löpt ut. I detta fall betalar kunden dock kostnaderna för leveranser och reservdelar.

Observera att alla batterier förlorar sin kapacitet över tid. Garantin på 60 månader ersätter inte normalt batterislitage eftersom användningsförhållanden har en betydande inverkan på batteriets livslängd. Lumonite-batterier har 12 månaders garanti och laddare har 24 månaders fabriksgaranti.

Bruksanvisning for Lumonite Pixel

Gratulerer med kjøpet av en høykvalitets Lumonite lykt! Les hele bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk.

Før bruk

Lykten leveres med knappløs for å forhindre at den tennes utilsiktet. Hold knappen inne for å slå av knappelåsen!

Lading av batteriet

Lyktens batteri leveres ca. 50 % forhåndsladet. Vi anbefaler at man lader batteriet opp fullt, før man bruker lykten for første gang.

Koble laderen til en USB-strømkilde. Fest lykten ved hjelp av magnettil-ladeenheten. En rød indikatorlampe lysor rødt gjennom linsen mens lading foregår. Når batteriet er fulladet, blir indikatoren grønn. Koble ladeenheten fra strømkilden. Normalt sett vil det ta ca 2 timer å lade lykten fra tomt til full.

MERK! Ikke oppbevar eller lad opp batteriet under kalde forhold.

Bruk av lykten

På/Av: Tenn lykten ved å trykke på strömbryteren én gang. Lykten tennes i det effektnivået som ble brukt sist. Slukk lykten ved å trykke på strömbryteren én gang.

Bytting av effektnivå: Når lykten er på veksler du gjennom effektnivå ved å trykke inn bryteren og slippe opp når du kommer til ønsket effektnivå. Veksle til maksimal effekt og tilbake igjen når som helst ved å dobbeltklikke på bryteren.

Moonlight-modus: Du aktiverer Moonlight-modus med lav effekt ved å trykke på bryteren i ca. 3 sekunder når lykten er av.

Knappelås: For å låse lykten trykker du på bryteren i ca. 4 sekunder når lykten er av, og låser opp igjen med samme prosedyre.

Spenningsindikator: Når lykten er avskrudd vil batteriladestatusen vises gjennom linsen i 5 sekunder. Statusen vises når knappelåsen er aktivert eller når bryteren er nedtrykket mens knappelåsen er på. Indikatoren vil vise:

- *100-75%: grønn*
- *75-50%: blinkende grønn*
- *50-25%: rød*
- *25-0%: blinkende rød*

Oppbevaring av lykten

For at batteriet skal holde så lenge som mulig er det viktig at batteriet ikke oppbevares tomt i lange perioder. Det viktigste er at hvis lykten ikke brukes i løpet av sommeren, må batteriet være fulladet eller nesten fulladet under oppbevaring.

Når batteriet brukes og lagres korrekt, holder det i flere år og flere hundre ladninger. Batteriet i dette produktet er enkelt å bytte etter behov.

IKKE LAGRE BATTERIET MENS DET ER TOMT! Garantien dekker ikke defekt batteri dersom lykten er lagret med tomt batteri.

	Light output, lm	Range, m	Operatin g time, h:min
High	250	80	2:10
Medium	100	45	7:20
Low	30	25	20:45
Moonlight	1.5	-	20 DAYS

– *Vekt med batteri: 62 g*
– *Ytre mål: 24x27x67 mm*
– *Batteri: Integrrert li-ion batteri, 850 mAh*
– *Lader: Lumonite Touch-C, Input 5V*
– *Ladetid: ca 2 timer*
– *P-klasse: IPX8*
– *Slagfasthet: 1.5 m*

Garanti og vedlikehold

Lumonite® tilbyr 60 måneders material- og produksjonsgaranti for sine lykter. Om lykten skades under normalt bruk i løpet av garantiperioden, returnerer du produktet til kjøpestedet eller direkte til importøren sammen med kvitteringen. Produktgarantien ugyldiggjøres om lykten er anvendt feilaktig eller om den ble vedlikeholdt av noen annen enn Lumonite® eller deres representant. Om det er mulig vedlikeholder Lumonite® sine produkter til og med etter at garantiperioden er utløpt. I dette tilfellet betaler kunden bare kostnadene for levering og reservedeler.

Merk: Alle batterier taper kapasitet over tid. Garantien på 60 måneder erstatter ikke normal batterislitasje ettersom bruksmetoden har en betydelig innvirkning på batteriets livslengde. Lumonite-batterier har 12 månaders garanti og ladere har 24 månaders fabrikkgaranti.

Lumonite Pixel Brugermanual

Tillykke med dit valg af en højkvalitets Lumonite lampe! Læs venligst brugermanualen omhyggeligt inden du begynder at bruge produktet.

Inden brug

Lampen leveres låst for at forhindre utilsigtet tænding. Tryk og hold knappen nede for at åbne låsen!

Opladning af batteriet

Batteriet i lampen er afsendt med cirka 50% opladningsniveau. Vi anbefaler at oplade batteriet fuldt, inden du bruger lampen første gang.

Tilslut opladeren til en USB-strømkilde. Fastgør lampen magnetisk til opladeren. Et rødt indikatorlys vil lyse gennem linsen, mens opladningen er i gang. Når batteriet er fuldt opladet, skifter indikatoren til grønt. Fjern opladeren fra strømkilden. En normal opladning fra tom til fuld tager cirka 2 timer.

Bemærk! Opbevar ikke lampens batteri eller oplad det under kolde forhold.

Brug af lampen

Tænd/Sluk: Tænd lampen ved at trykke på knappen én gang. Den tidligere anvendte effekt-tilstand vil blive aktiveret. Sluk lampen ved at trykke på knappen.

Skift af tilstand: Når lampen er tændt, skift mellem effekt-tilstandene ved at trykke på knappen længe og slip den, når den ønskede effekt-tilstand aktiveres. Skift til

maksimal effekt og tilbage ved at dobbeltklikke på knappen når som helst.

Moonlight-tilstand: Aktiver den lav-effekt Moonlight-tilstand ved at trykke på knappen i cirka 3 sekunder, når lampen er slukket.

Knaplös: Lås og åbn knappen ved at trykke på knappen i cirka 4 sekunder, når lampen er slukket.

Opladningsindikator: Når lampen er slukket, vises batteriets opladningsstatus gennem linsen i 5 sekunder. Status vises også når tastelåsen er aktiveret, eller når knappen trykkes mens tastelåsen er aktiveret. Indikatoren tolkes som følger:

- *100-75%: grøn*
- *75-50%: blinkende grøn*
- *50-25%: rød*
- *25-0%: blinkende rød*

Oppbevaring af lampen

At opbevare et Lithium-ion batteri, når det er tomt, skader batteriet! For at holde batteriet i god stand så længe som muligt, er det vigtigt at sikre, at batteriet ikke opbevares tomt i længere perioder. Det er mest vigtigt, hvis lampen ikke bruges om sommeren, at batteriet oplades fuldt eller næsten fuldt under opbevaring. Ved korrekt brug og opbevaring vil batteriet holde i flere år og gennem flere hundrede opladningscyklusse.

OPBEVAR IKKE LAMPEN NÅR BATTERIET ER TOMT! Garantien dækker ikke batteridød forårsaget af opbevaring af lampen med tomt batteri.

	Light output, lm	Range, m	Operatin g time, h:min
High	250	80	2:10
Medium	100	45	7:20
Low	30	25	20:45
Moonlight	1.5	-	20 DAYS

– *Vægt med batteri: 62 g*
– *Udvendige mål: 24x27x67 mm*
– *Batteri: Built-in li-ion battery, 850 mAh*
– *Oplader: Lumonite Touch-C, Input 5V*
– *Opladningstid: cirka 2 timer*
– *IP-klasse: IPX8*
– *Stødmodstand: 1.5 m*

Garanti & Service

Lumonite® tilbyder 60 måneders garanti på lamperne, der dækker materiale- og produktionsfejl. Hvis lampen fejler under normal brug i garantiperioden, skal du returnere produktet til købsstedet eller direkte til importøren med en købskvittering. Hvis lampen bruges forkert eller serviceres af nogen andre end Lumonite® eller deres autoriserede repræsentant, bortfalder garantien. Lumonite® servicerer også sine produkter efter garantiperiodens udløb, hvis vedligeholdelse er mulig. I dette tilfælde skal kunden dog betale for levering og eventuelle komponenter.

Vigtigt: Alle batterier mister kapacitet over tid. De 60 måneders garanti dækker ikke normalt slid på batteriet, da brugen af det væsentligt påvirker batteriets levetid. Lumonite® batterier har 12 måneders og opladere har 24 måneders fabriksgaranti.

LUMONITE