Single-color LED strip remote control

ENGLISH

This user manual will help you get the most out of your product and use it safely. Please read the instructions carefully before using the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions carefully
- When installing the battery, pay attention to the positive and negative polarity of the battery. If you do not use the remote control for a long time, remove the battery. When the remote control distance decreases and becomes sensitive, replace the battery.
- If the receiver does not respond, pair the remote control again.
- Handle the remote control with care, be careful not to drop it.
- For dry indoor use only.
- Keep the remote control out of the reach of children.
- The remote control operates on 2xAAA batteries (included).

REMOTE CONTROL PAIRING (TWO WAYS)

Press the match button on the receiver briefly and immediately press the desired group 1-4 button on the remote control briefly. The receiver's LED will flash few times to indicate successful pairing.
Unpairing. Press and hold the match button on the receiver for 5 seconds. The receiver LED will flash few times to indicate successful unpairing.
Pairing by restarting. Turn the receiver off and then on again. Immediately after that, briefly press the desired group 1-4 button on the remote control 3 times. The lights will flash 3 times to indicate successful pairing.
Unpair by restarting. Turn the receiver off and then on again. Immediately after that, briefly press the desired group 1-4 button on the remote control 5 times. The lights will flash 5 times to indicate successful unpairing.

PACKAGE CONTENTS

Remote control + magnetic wall mount + 2xAAA battery
User manual

WARRANTY

The product has a 24-month warranty against material and manufacturing defects or malfunctions during normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

RECYCLING

Dispose of the product properly according to local recycling regulations. Do not dispose of the product with household waste.

SVENSKA

Denna användarmanual hjälper dig att få ut det mesta av din produkt och använda den på ett säkert sätt. Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs alla instruktioner noggrant.
- Vid installation av batteriet, se till att polerna (+ och -) är korrekt placerade.
- Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid, ta ut batteriet.
- När fjärrkontrollens räckvidd minskar och blir känsligare, byt ut batteriet.
- Om mottagaren inte svarar, para om fjärrkontrollen.
- Hantera fjärrkontrollen varsamt, undvik att tappa den.
- Endast för torrt inomhusbruk.
- Förvara fjärrkontrollen utom räckhåll för barn.
- Fjärrkontrollen drivs av 2xAAA-batterier (ingår).

PARKOPPLING AV FJÄRRKONTROLL (TVÅ METODER)

- Parkoppling: Tryck kort på matchningsknappen på mottagaren och tryck sedan omedelbart kort på önskad gruppknapp (1–4) på fjärrkontrollen. Mottagarens LED-lampa blinkar några gånger för att indikera en lyckad parkoppling.
- Bortkoppling: Håll in matchningsknappen på mottagaren i 5 sekunder. Mottagarens LED-lampa blinkar några gånger för att indikera en lyckad bortkoppling.
- Parkoppling genom omstart: Stäng av mottagaren och slå på den igen. Tryck omedelbart tre gånger på önskad gruppknapp (1–4) på fjärrkontrollen. Lamporna blinkar tre gånger för att indikera en lyckad parkoppling.
- Bortkoppling genom omstart: Stäng av mottagaren och slå på den igen. Tryck omedelbart fem gånger på önskad gruppknapp (1–4) på fjärrkontrollen. Lamporna blinkar fem gånger för att indikera en lyckad bortkoppling.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Fjärrkontroll + magnetiskt väggfäste + 2xAAA batteri
- Användarmanual

GARANTI

Produkten har 24 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel samt funktionsfel vid normal användning. Garantin täcker inte skador om användaren har brutit mot instruktionerna eller gjort ändringar i produktens konstruktion.

ÅTERVINNING

Kassera produkten enligt lokala återvinningsföreskrifter. Produkten får inte slängas tillsammans med hushållsavfall.

SUOMI

Tämä käyttöohje auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn tuotteesta ja käyttämään sitä turvallisesti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti
- Kun asennat pariston, kiinnitä huomiota pariston positiiviseen ja negatiiviseen napaisuuteen. Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristo. Kun kaukosäätimen etäisyys pienenee ja on herkkä, vaihda paristo.
- Jos vastaanotin ei vastaa, parita kaukosäädin uudelleen.
- Käsittele kaukosäädintä varovasti, varo putoamista.
- Vain kuivaan sisätilakäyttöön.
- Pidä kaukosäädin poissa lasten ulottuvilta.
- Kaukosäädin toimii 2xAAA paristolla (sisältyy).

KAUKOSÄÄTIMEN PARITUS (KAKSI TAPAA)

- Paina vastaanottimen match -näppäintä lyhyesti ja heti perään paina lyhyesti kaukosäätimen haluamasi 1-4 ryhmän näppäintä. Vastaanottimen merkkivalo vilkkuu muutaman kerran onnistuneen parituksen merkiksi.
- Parituksen poistaminen. Paina vastaanottimen match -näppäintä pohjassa 5 sekunnin ajan. Vastaanottimen merkkivalo vilkkuu muutaman kerran onnistuneen parituksen poiston merkiksi.
- Paritus uudelleen käynnistämällä. Katkaise vastaanottimen jännite ja kytke jännite uudestaan. Heti perään paina lyhyesti kaukosäätimen haluamasi 1-4 ryhmän näppäintä 3 kertaa. Valot vilkkuvat 3 kertaa onnistuneen parituksen merkiksi.
- Parituksen poisto uudelleen käynnistämällä. Katkaise vastaanottimen jännite ja kytke jännite uudestaan. Heti perään paina lyhyesti kaukosäätimen haluamasi 1-4 ryhmän näppäintä 5 kertaa. Valot vilkkuvat 5 kertaa onnistuneen parituksen poiston merkiksi.

PAKKAUSSISÄLTÖ

- Kaukosäädin + magneetti seinäteline + 2xAAA paristo
- Käyttöohje

TAKUU

Tuotteella on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalikäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

KIERRÄTYS

Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Key function

: Short press turn on/off all zone light.

: Touch to change current zone brightness.

1 2 3 4 : Short press select and turn on zone light, long press 2s turn off zone light. Short press multiple zone key fastly, will select multiple zone synchronously.

: 25%, 50%, 75%,100% brightness for current selected zone. S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4 : Short press recall the scene, long press 2s save current state into S1/2/3/4. The LED indicator display green when save OK. 4 zone recall or save synchronously.

The remote can be used as 4 zone dimming remote or single zone 4 channel dimming remote.
On/Off + 4: Long press 2s set as 4 channel dimming remote, only match with one or multiple receiver of 4 channel, such as V4 or C4 controller.
On/Off + 1: Long press 2s set as 4 zone dimming remote, each zone match with one or multiple receivers.
When set ok, the green indicator will light on longer.

TECHNICAL PARAMETERS

- Output signal RF(2.4GHz)
- Working voltage 3VDC(AAAx2)
- Standby time 1 year
- Remote distance 30m(barried-free space)
- Operation temperature Ta: -30 °C ~ +55 °C
- IP rating IP20
- Certifications CE RoHS RED

Single-color LED strip remote control

NORSK

Denne brukerhåndboken hjelper deg med å få mest mulig ut av produktet og bruke det på en sikker måte. Les instruksjonene nøye før du tar produktet i bruk.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alle instruksjonene nøye
- Når du setter inn batteriet, må du være oppmerksom på batteriets positive og negative polaritet. Ta ut batteriet hvis du ikke bruker fjernkontrollen over lengre tid. Skift ut batteriet når fjernkontrollens rekkevidde reduseres og blir følsom.
- Hvis mottakeren ikke reagerer, må du parre fjernkontrollen på nytt.
- Håndter fjernkontrollen med forsiktighet, og pass på at du ikke mister den.
- Kun for tørr innendørs bruk.
- Oppbevar fjernkontrollen utilgjengelig for barn.
- Fjernkontrollen drives av 2xAAA-batterier (inkludert).

PARING AV FJERNKONTROLL (TO MÅTER)

- Trykk kort på match-knappen på mottakeren, og trykk umiddelbart kort på ønsket gruppe 1-4-knapp på fjernkontrollen. Mottakerens LED-lampe vil blinke noen ganger for å indikere at paringen er vellykket.
- Opphev paring. Trykk og hold inne match-knappen på mottakeren i 5 sekunder. Mottakerens LED-lampe blinker noen få ganger for å indikere at paringen er opphevet.
- Paring ved å starte på nytt. Slå mottakeren av og deretter på igjen. Trykk deretter kort på ønsket gruppe 1-4-knapp på fjernkontrollen 3 ganger. Lysene blinker 3 ganger for å indikere vellykket paring.
- Opphev paringen ved å starte på nytt. Slå mottakeren av og deretter på igjen. Trykk deretter umiddelbart på ønsket gruppe 1-4-knapp på fjernkontrollen 5 ganger. Lysene blinker 5 ganger for å indikere at paringen er opphevet.

INNHOLD I PAKKEN

- Fjernkontroll + magnetisk veggfeste + 2xAAA batteri
- Brukerhåndbok

GARANTI

Produktet har 24 måneders garanti mot material- og produksjonsfeil eller funksjonsfeil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skader på produktet hvis brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller hvis det er gjort konstruksjonsmessige endringer på produktet.

RESIRKULERING

Kasser produktet på riktig måte i henhold til lokale resirkuleringsforskrifter. Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

DANSK

Denne brugervejledning hjælper dig med at få mest muligt ud af dit produkt og bruge det sikkert. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs alle instruktioner omhyggeligt.
- Når du sætter batteriet i, skal du være opmærksom på batteriets positive og negative polaritet. Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage batteriet ud. Når fjernbetjeningens afstand aftager og bliver følsom, skal du udskifte batteriet.
- Hvis modtageren ikke reagerer, skal du parre fjernbetjeningen igen.
- Håndter fjernbetjeningen med forsigtighed, pas på ikke at tabe den.
- Kun til tør indendørs brug.
- Opbevar fjernbetjeningen uden for børns rækkevidde.
- Fjernbetjeningen kører på 2xAAA-batterier (inkluderet).

PARRING AF FJERNBETJENING (TO MÅDER)

- Tryk kort på match-knappen på modtageren, og tryk straks kort på den ønskede gruppe 1-4-knap på fjernbetjeningen. Modtagerens LED blinker et par gange for at indikere vellykket parring.
- Ophævelse af parring: Tryk på match-knappen på modtageren og hold den nede i 5 sekunder. Modtagerens LED blinker et par gange for at vise, at parringen er ophævet.
- Parring ved genstart: Sluk for modtageren, og tænd den igen. Tryk straks derefter kortvarigt på den ønskede gruppe 1-4-knap på fjernbetjeningen 3 gange. Lysene blinker 3 gange for at indikere vellykket parring.
- Ophæv parring ved at genstarte: Sluk for modtageren, og tænd den igen. Tryk straks derefter kortvarigt på den ønskede gruppe 1-4-knap på fjernbetjeningen 5 gange. Lysene blinker 5 gange for at angive, at parringen er ophævet.

PAKKENS INDHOLD

- Fjernbetjening + magnetisk vægbeslag + 2xAAA batteri
- Brugervejledning

GARANTI OG REKLAMATIONSRET

Produktet er garanteret i 24 måneder mod materiale- og fabrikationsfejl og mod funktionsfejl ved normal brug. Garantien dækker ikke skader, hvis brugeren har overtrådt instruktionerne eller foretaget ændringer i produktets design.

GENBRUG AF PRODUKTET

Bortskaf produktet i henhold til lokale regler for genbrug. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Key function

: Short press turn on/off all zone light.

: Touch to change current zone brightness.

1 2 3 4 : Short press select and turn on zone light, long press 2s turn off zone light. Short press multiple zone key fastly, will select multiple zone synchronously.

: 25%, 50%, 75%,100% brightness for current selected zone.
S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4 : Short press recall the scene, long press 2s save current state into S1/2/3/4. The LED indicator display green when save OK. 4 zone recall or save synchronously.

The remote can be used as 4 zone dimming remote or single zone 4 channel dimming remote.
On/Off + 4: Long press 2s set as 4 channel dimming remote, only match with one or multiple receiver of 4 channel, such as V4 or C4 controller.
On/Off + 1: Long press 2s set as 4 zone dimming remote, each zone match with one or multiple receivers.
When set ok, the green indicator will light on longer.

TECHNICAL PARAMETERS

- Output signal RF(2.4GHz)
- Working voltage 3VDC(AAAx2)
- Standby time 1 year
- Remote distance 30m(barried-free space)
- Operation temperature Ta: -30 °C ~ +55 °C
- IP rating IP20
- Certifications CE RoHS RED

SKU20072

Importer / Maahantuoja / Importör / Importør Handshake Finland Oy | Alasintie 9, 90400 Oulu | www.handshake.fi