USER MANUAL





WARRIOR X

A rechargeable, long-range tactical flashlight with a tail switch.

IN THE BOX





Table 1:
Specification

COOL WHITE CCT: 5700 – 6700K CRI: 70

REGULAR MODE

HIGH	2,600 lumens	180m	20hrs
LOW	300 lumens	80m	8h

TACTICAL MODE

MEDIUM
1,000 lumens — 150m — 2.5hrs

STROBE
13Hz/@900 lumens — 330m — 2hrs

(L)105 * (Ø) 39.5mm
(L)5.85 * (Ø) 1.55in

Table 2:
USB-C charging cable

Charge Type	USB-C
Cable length	0.8m
Input	5V/2A
Time to fully charge	About 3.5 hours

MCC (Optional Accessory)

Cable length	0.5m
Input	5V/2A
Output	CC&CV 4.2V±0.05V 2.0A
Time to fully charge	About 5 hours

Note: The MCC is not included in the package. If necessary, please purchase it from Olight Store.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 01
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 03
(SV) Swedish 04
(NL) Nederlands 05
(PL) Polska 06
(DE) Deutsch 07
(HU) Magyarország 08
(RU) Русский 09
(ES) Español 10
(RO) Românesc 10
(UA) Ukrainian 11
(JP) 日本語 12
(KR) 한국어 14
(TH) ไทย 15
(FR) Français 16
(IT) Italiano 17
(SK) Slovenskýjazyk 18
(PT) Português 19

Figure 13
Battery level indicator

Figure 1
Remove the insulating film

Figure 2
Charge

Regular Mode
Figure 3
Turn on/off Low mode (1):

Figure 4
Turn on/off Low mode (2):

Figure 5
Turn on/off High mode (1):



Figure 6
Turn on/off High mode (2):

Figure 7
Switch to High mode:



Figure 8
Switch between Regular and Tactical modes:

Tactical Mode
Figure 9
Turn on/off Mid mode (1):



Figure 10
Turn on/off Mid mode (2):

Figure 11
Turn on/off Strobe (1):

Figure 12
Turn on/off Strobe (2):

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.

1. Product specification, see Table 1 and Table 2;
2. Operating instructions as below:
2.1 Remove the insulating film, see Figure 1;
2.2 Charge, see Figure 2;
2.3 Set multi-operating instructions as below:

3.1 **Regular Mode**

3.1.1 **Turn on/off Low mode (1):**
Tap to turn on Low mode, tap again to turn off, see Figure 3;

3.1.2 **Turn on/off Low mode (2):**
Tap and hold to turn on and maintain Low mode, release the button to turn off, see Figure 4;

3.1.3 **Turn on/off High mode (1):**
Press to turn on High mode, press again to turn off, see Figure 5;

3.1.4 **Turn on/off High mode (2):**
Press and hold to turn on and maintain High mode, release the button to turn off, see Figure 6;

3.1.5 **Switch to High mode:**
In Low mode, press to switch to High mode, see Figure 7;

3.2 **Switch between Regular and Tactical modes:**
In the on state, unscrew the tail cap until the light goes out to switch to Tactical mode, then tighten the tail cap. Repeat the operation to return to Regular mode, see Figure 8;

3.3 **Tactical Mode**

3.3.1 **Turn on/off Mid mode (1):**
Tap to turn on Mid mode, tap again to turn off, see Figure 9;

3.3.2 **Turn on/off Mid mode (2):**
Tap and hold to turn on and maintain Mid mode, release the button to turn off, see Figure 10;

3.3.3 **Turn on/off Strobe (1):**
Press to turn on Strobe, press again to turn off, see Figure 11;

3.3.4 **Turn on/off Strobe (2):**
Press and hold to turn on and maintain Strobe, release the button to turn off, see Figure 12;

3.4 Battery level indicator, see Figure 13.

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3。

1. 产品规格参见 Table 1与Table 2;
2. 操作指引见下：
2.1 按照图解拆除绝缘片，参见Figure 1；
2.2 充电，参见Figure 2；
2.3 按照图解内容指引见下：

3.1 **常规模式**

3.1.1 **开启/关闭低亮模式 (1)：**
轻按按钮开启低亮，再次按钮关闭，参见Figure 3；

3.1.2 **开启/关闭低亮模式 (2)：**
轻按按钮并保持开启低亮，松开按钮关闭，参见Figure 4；

3.1.3 **开启/关闭高亮模式 (1)：**
按按钮开启高亮，再次按按钮关闭，参见Figure 5；

3.1.4 **开启/关闭高亮模式 (2)：**
按住按钮开启高亮，松开按钮关闭，参见Figure 6；

3.1.5 **切换高亮：**
在低亮模式时，按按钮切换高亮，参见Figure 7；

3.2 **常规与战术切换模式切换：**
开机状态下旋开尾盖直至熄灯断开实现战术模式，重新拧紧尾盖即可。再次执行该操作即可返回常规模式。参见Figure 8；

3.3 **战术切换模式**

3.3.1 **开启/关闭中模式 (1)：**
轻按按钮开启中模式，再次按按钮关闭，参见Figure 9；

3.3.2 **开启/关闭中模式 (2)：**
轻按按钮并保持开启中模式，松开按钮关闭，参见Figure 10；

3.3.3 **开启/关闭爆闪 (1)：**
按按钮开启爆闪，再次按按钮关闭，参见Figure 11；

3.3.4 **开启/关闭爆闪 (2)：**
按住按钮开启爆闪，松开按钮关闭，参见Figure 12；

3.4 电量指示灯说明，参见Figure 13；

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirjasto, katso taulukko 3.

1. Tuotetiedot, katso taulukko 1 ja 2
2. Käyttöohjeet alla
2.1 Poista eristekalvo, katso Figure 1;
2.2 Lataus, katso Figure 2;
3. Peräkkäiset käyttöohjeet alla:

3.1 **Tavallinen tila**

3.1.1 **Ota On/Off, Low tila (1):**
Näpäytä kytkeäksesi Low-tilan päälle, näpäytä uudestaan sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 3;

3.1.2 **On/Off, Low-tila (2):**
Paina kytkettä ja pidä painiketta painettuna kytkeäksesi Low-tilan päälle, vapauta kytkin sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 4;

3.1.3 **On/Off, High-tila (1):**
Paina kytkettä kytkeäksesi High-tilan käyttöön, paina uudestaan sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 5;

3.1.4 **On/Off High-tila (2):**
Paina kytkettä ja pidä painiketta painettuna kytkeäksesi High-tilan käyttöön, vapauta kytkin sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 6;

3.1.5 **Vaihda High-tilaan:**
Kun Low-tila on käytössä, paina kytkettä vaihtaaksesi High-tilaan, katso Figure 7;

3.2 **Vaihda tavallisen ja taktisen tilan välillä:**
Valaisimen ollessa päällä, ruuvaa takimmo tila kiinni kunnes lamppu sammuu. Kiristä pyörähdyksen jälkeen kiinni, ja toista toimenpide palataksesi tavalliseen tilaan, katso Figure 8;

3.3 **Taktinen tila**

3.3.1 **On/Off Mid-tila (1):**
Näpäytä kytkettä kytkeäksesi Mid-tilan käyttöön, näpäytä uudestaan sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 9;

3.3.2 **On/Off Mid-tila (2):**
Näpäytä kytkettä ja pidä painiketta painettuna kytkeäksesi Mid-tilan käyttöön, vapauta kytkin sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 10;

3.3.3 **On/Off, Strobe (1):**
Paina kytkettä kytkeäksesi Strobo-tilan käyttöön, paina uudestaan sammuttaaksesi, katso Figure 11;

3.3.4 **On/Off Strobe (2):**
Paina kytkettä ja pidä painiketta painettuna kytkeäksesi Strobo-tilan käyttöön, vapauta kytkin sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 12;

3.4 Akun varauksen indikaattori, katso Figure 13.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.

1. Produktspesifikasjon, se tabell 1 og tabell 2;
2. Bruksanvisning som nedenfor:
2.1 Fjern isolasjonsfilmen, se figur 1;
2.2 Lading, se figur 2;
2.3 Bruksanvisning for bakskjeter som nedenfor:

3.1 **Vanlig modus**

3.1.1 **Slå lommelyn på/av (1):**
Trykk for å slå på lav-modus, trykk igjen for å slå av, se figur 3;

3.1.2 **Slå lommelyn på/av (2):**
Trykk og hold nå for å slå på lav-modus, slipp knappen for å slå av, se figur 4;

3.1.3 **Slå på høy trykk (1):**
Trykk for å slå på høy-modus, trykk igjen for å slå av, se figur 5;

3.1.4 **Slå på/av høy trykk (2):**
Trykk og hold for å slå på høy-modus, trykk igjen for å slå av, se figur 6;

3.1.5 **Slå på/av høy modus (2):**
Trykk og hold for å slå på lys oppnnttholde høy-modus, slipp knappen for å slå av, se figur 6;

3.2 **Byttmellom vanlig og taktisk modus:**
I på tilstand, skru av hodeskruen til lyset slukkes for å bytte til taktisk modus, og stram deretter hodeskruen. Gjenta operasjonen for å gå tilbake til vanlig modus, se figur 8;

3.3 **Taktisk modus**

3.3.1 **Slå på/av Mid-modus (1):**
Trykk for å slå på Mid-modus, trykk igjen for å slå av, se figur 9;

3.3.2 **Slå på/av Midt-modus (2):**
Trykk og hold for å slå på og opprettholde Midt-modus, slipp knappen for å slå av, se figur 10;

3.3.3 **Slå på/av Strobe (1):**
Trykk for å slå på Strobe, trykk igjen for å slå av, se figur 11;

3.3.4 **Slå på/av Strobe (2):**
Trykk og hold for å slå på vedlikeholde Strobe, slipp knappen for å slå av, se figur 12;

3.4 Batterinivåindikator, se figur 13.

(SV) Swedish

Flerspråkigt uppslagsverk, se tabell 3.

1. Produktspecifikation, se Tabell 1 och Tabell 2;
2. Bruksanvisning enligt nedan;
2.1 Ta bort den isolerande filmen, se figur 1;
2.2 Laddning, se figur 2;
3. Bruksanvisning för batteridriftsren enligt nedan.

3.1 **Normalt läge**

3.1.1 **Slå på/av Låg läge (1):**
Tryck för att aktivera lågläget, tryck igen för att stänga av, se figur 3;

3.1.2 **Slå på/av Låg läge (2):**
Tryck och håll in för att slå på och bibehålla lågläget, släpp knappen för att stänga av, se figur 4;

3.1.3 **Slå på/av Hög läge (1):**
Tryck för att aktivera högt läge, tryck igen för att stänga av, se figur 5;

3.1.4 **Slå på/av Hög läge (2):**
Tryck och håll inne för att slå på och bibehålla högläget, släpp knappen för att stänga av, se figur 6;

3.1.5 **Växla till högt läge:**
I lågt läge, tryck för att växla till högt läge, se figur 7;

3.2 **Växla mellan normalt och taktiskt läge:**
I påslaget läge, skruva av bakstycket tills lampan slocknar för att växla till taktiskt läge, dra sedan åt bakstycket. Upprepa åtgärden för återgå till normalläge, se figur 8;

3.3 **Taktiskt läge**

3.3.1 **Slå på/av mellanläge (1):**
Tryck för att aktivera mellanläget, tryck igen för att stänga av, se figur 9;

3.3.2 **Slå på/av mellanläge (2):**
Tryck och håll inne för att slå på och bibehålla mellanläge, släpp knappen för att stänga av, se figur 10;

3.3.3 **Slå på/av Strobe (1):**
Tryck för att slå på Strobe, tryck igen för att stänga av, se figur 11;

3.3.4 **Slå på/av Strobe (2):**
Ingrdrift håller om Strobeläget nr är tryckt och håll in för att bibehålla, släpp knappen för att stänga av, se figur 12;

3.4 Indikator over batterinivåer, se figur 13.

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zobacz Tabelę 3.

1. Specyfikacja produktu, zobacz Tabelę 1 i Tabelę 2;
2. Zbiory filmu izolacji, zobacz rys. 1;
2.2 Ładowanie, zobacz Rysunek 2;
2.3 Instrukcja obsługi tylnego włącznika jak poniżej.

3.1 **Tryb Normalny**

3.1.1 **Włącz/wyłącz tryb Niski (1):**
Dotknij, aby włączyć tryb Niski, dotknij ponownie, aby wyłączyć, zobacz Rysunek 3;

3.1.2 **Włącz/wyłącz tryb Niski (2):**
Dotknij i przytrzymaj, aby włączyć tryb Niski, zwolnij przycisk, aby wyłączyć, zobacz Rysunek 4;

3.1.3 **Włącz/wyłącz tryb Wysoki (1):**
Naciśnij, aby włączyć tryb Wysoki, naciśnij ponownie, aby wyłączyć, zobacz Rysunek 5;

3.1.4 **Włącz/wyłącz tryb Wysoki (2):**
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć tryb Wysoki, zwolnij przycisk, aby wyłączyć, zobacz Rysunek 6;

3.1.5 **Przełącz na tryb Wysoki:**
W trybie Niskim, naciśnij, aby przełączyć na tryb Wysoki, zobacz Rysunek 7;

3.2 **Zamiana pomiędzy trybem Normalnym i Taktycznym:**
Kiedy światło jest włączone, odkręć tył i zdejmij go momenty wyłączenia się światła, aby zmienić tryb na Taktyczny. Ponownie dokręć, aby powrócić do trybu Normalnego, zobacz Rysunek 8;

3.3 **Tryb Taktyczny**

3.3.1 **Włącz/wyłącz tryb Średni (1):**
Dotknij, aby włączyć tryb Średni, dotknij ponownie, aby wyłączyć, zobacz Rysunek 9;

3.3.2 **Włącz/wyłącz tryb Średni (2):**
Naciśnij, aby włączyć Stroboskop, naciśnij ponownie, aby wyłączyć, zobacz Rysunek 10;

3.3.3 **Włącz/wyłącz Stroboskop (1):**
Naciśnij, aby włączyć Stroboskop, naciśnij ponownie, aby wyłączyć, zobacz Rysunek 11;

3.3.4 **Włącz/wyłącz stroboskop (2):**
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć Stroboskop, zwolnij przycisk, aby wyłączyć, zobacz Rysunek 12;

3.4 Wskaźnik poziomu baterii, zobacz Rysunek 13.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3.

1. Produktspezifikation, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2;
2. Bedienung:
2.1 Entfernen der Isolierfolie, siehe Abbildung 1;
2.2 Aufladen, siehe Abbildung 2;
2.3 Bedienung des Einbaumschalters:

3.1 **Normaler Modus**

3.1.1 **Ein- und Ausschalten des niedrigen Modus (1).:**
Den Schalter kurz drücken/drücken, um den niedrigen Modus einzuschalten und zum Ausschalten erneut kurz drücken/drücken, siehe Abbildung 3;

3.1.2 **Niedrigen Modus ein-/ausschalten (2):**
Den Schalter kurz drücken/drücken und gedrückthalten, um den niedrigen Modus einzuschalten und zum Ausschalten den Schalter loslassen, siehe Abbildung 4;

3.1.3 **Hohen Modus ein-/ausschalten (1):**
Den Schalter durchdrücken, um den hohen Modus einzuschalten und zum Ausschalten erneut durchdrücken, siehe Abbildung 5;

3.1.4 **Hohen Modus ein-/ausschalten (2):**
Den Schalter durchdrücken und gedrückthalten, um den hohen Modus einzuschalten und zum Ausschalten den Schalter loslassen, siehe Abbildung 6;

3.1.5 **So bin hohen Modus wechseln:**
Im niedrigen Modus den Schalter drücken, um in den hohen Modus zu wechseln, siehe Abbildung 7;

3.2 **Deutscher zwischen regulärem und taktischem Modus:**
Im eingeschalteten Zustand den Endkappe abschrauben, bis das Licht ausgeht, um in den taktischen Modus zu wechseln, und dann die Endkappe wieder festschrauben. Den Vorgang wiederholen, um in den normalen Modus zurückzukehren, siehe Abbildung 8;

3.3 **Taktischer Modus**

3.3.1 **Mittleren Modus ein-/ausschalten (1):**
Den Schalter kurz durchdrücken, um den mittleren Modus einzuschalten und zum Ausschalten erneut kurz durchdrücken, siehe Abbildung 9;

3.3.2 **Mittleren Modus ein- und ausschalten (2):**
Den Schalter halb durchdrücken und gedrückthalten, um den mittleren Modus einzuschalten und zum Ausschalten den Schalter loslassen, siehe Abbildung 10;

3.3.3 **Stroboskop ein-/ausschalten (1):**
Den Schalter durchdrücken, um den Stroboskop einzuschalten und zum Ausschalten erneut durchdrücken, siehe Abbildung 11;

3.3.4 **Stroboskop ein-/ausschalten (2):**
Den Schalter durchdrücken und gedrückthalten, um den Stroboskop einzuschalten und zum Ausschalten den Schalter loslassen, siehe Abbildung 12;

3.4 Ladestandsanzeige, siehe Abbildung 13.

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd 3. táblázat.

1. Műszaki adatok, lásd 1. táblázat és 2. táblázat.
2. A használat módja alább található.
2.1 Távolítsa el a szigetelőfóliát, lásd 1. ábra;
2.2 Töltés, lásd 2. ábra;
2.3 A fúvóka kapcsoló használatának módja alább található:

3.1 **Normál mód**

3.1.1 **Bekapcsolás/kikapcsolás Alacsony üzemmód (1):**
Nyomja meg finoman az alacsony fényerősség bekapcsolásához, nyomja meg ismét finoman a kikapcsoláshoz, lásd 3. ábra.

3.1.2 **Az alacsony fényerősség bekapcsolása (2):**
Nyomja meg finoman és tartsa nyomva a bekapcsoláshoz és az alacsony fényerősség megtartásához, engedje fel a kikapcsoláshoz, lásd 4. ábra.

3.1.3 **Az erős fényerősség be/ki kapcsolása (1):**
Nyomja le teljesen az erős fényerősség bekapcsolásához, nyomja le ismét teljesen a kikapcsoláshoz, lásd 5. ábra.

3.1.5 **Az erős fényerősség kiválasztása:**
Alacsony fényerősségben nyomja le teljesen az erős fényerősség kapcsolásához, lásd 7. ábra.

3.2 **Normál és taktikai mód közötti átkapcsolás:**
Taktikai módra átkapcsolás a bekapcsolt állapotban való lámpán lazítsa meg annyira a hátsó zárókupakot, hogy a fény kialudjon, majd húzza szorosra a zárókupakot. A normál módra való visszatéréshez ismételje meg az előbbi eljárást, lásd 8. ábra.

3.3 **Taktikai mód**

3.3.1 **A közepes fényerősség be/ki kapcsolása (1):**
Nyomja meg finoman az közepes fényerősség bekapcsolásához, nyomja meg ismét a kikapcsoláshoz, lásd 9. ábra.

3.3.2 **A közepes fényerősség be/ki kapcsolása (2):**
Nyomja meg finoman az közepes fényerősség bekapcsolásához és a közepes fényerősség megtartásához, engedje fel a kikapcsoláshoz, lásd 10. ábra.

3.3.3 **A stroboszkóp mód be/ki kapcsolása (1):**
Nyomja le teljesen a stroboszkóp mód bekapcsolásához, nyomja le teljesen ismét a kikapcsoláshoz, lásd 11. ábra.

3.3.4 **A stroboszkóp mód be/ki kapcsolása (2):**
Nyomja le teljesen a stroboszkóp mód bekapcsolásához és a stroboszkóp mód megtartásához, engedje fel a kikapcsoláshoz, lásd 12. ábra.

3.4 **Akkumulátortöltöttség, lásd 13. ábra.**

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. таблицу 3.

1. Технические характеристики изделия см. в таблице 1 и таблице 2;
2. Инструкции по эксплуатации, приведенные ниже:
2.1 Снимите изолирующую пленку, см. рисунок 1;
2.2 Зарядка, см. рисунок 2;
2.3 Инструкции по эксплуатации пусковой кнопки приведены ниже:

3.1 **Обычный режим**

3.1.1 **Включение/выключение Низкого уровня яркости (1):**
Коснитесь для включения Низкого режима, нажмите еще раз чтобы выключить, см. рис. 3;

3.1.2 **Включение/выключение Низкого режима (2):**
Нажмите и удерживайте кнопку чтобы активировать низкий режим, отпустите кнопку для выключения, см. рис. 4;

3.1.3 **Включение/выключение Высокого уровня яркости (1):**
Нажмите для включения Высокого режима, нажмите еще раз чтобы выключить, см. рис. 5;

3.1.4 **Включение/выключение Высокого режима (2):**
Нажмите и удерживайте кнопку для активации режима "High", отпустите кнопку для выключения, см. рис. 6;

3.1.5 **Переключение в Высокий режим:**
В Свобо режиме нажмите для переключения в Высокий режим, см. рис. 7;

3.2 **Переключение между обычным и тактическим режимами:**
Во включенном состоянии откручивайте хвостовую крышку до тех пор, пока свет не погаснет, чтобы перейти в Тактический режим, затем затяните заднюю крышку. Повторите операцию, чтобы вернуться в обычный режим, см. рис. 8;

3.3 **Тактический режим**

3.3.1 **Включение/выключение Среднего уровня яркости (1):**
Коснитесь, чтобы включить Средний режим, нажмите еще раз, чтобы выключить, см. рис. 9;

3.3.2 **Включение/выключение Среднего режима (2):**
Нажмите и удерживайте кнопку для активации Среднего режима, отпустите кнопку для выключения, см. рис. 10;

3.3.3 **Включение/выключение Стробоскопа (1):**
Нажмите для включения Стробоскопа, нажмите еще раз для выключения, см. рис. 11;

3.3.4 **Включение/выключение Стробоскопа (2):**
Нажмите и удерживайте кнопку для активации Стробоскопа, отпустите кнопку для выключения, см. рис. 12;

3.4 **Индикатор уровня заряда батареи, см. рис. 13.**

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3.

1. Especificación del producto, consulte la Tabla 1 y la Tabla 2.
2. Instrucciones de manejo como se indica a continuación:
2.1 Retire el plástico de aislamiento. Consulte la Figura 1.
2.2 Cargando, consulte la Figura 2.
3. Manual de uso del interruptor trasero:

3.1 **Modo Normal**

3.1.1 **Activar/desactivar el modo Baja (1):**
Toque para activar el modo Baja, toque de nuevo para apagar, consulte la Figura 3.

3.1.2 **Activar/desactivar el modo Baja (2):**
Toque y mantenga pulsado para encender y mantener el modo Baja, suelte el botón para apagar, consulte la Figura 4.

3.1.3 **Activar/desactivar el modo Alta (1):**
Pulse para encender el modo Alto, presione nuevamente para apagar, consulte la Figura 5.

3.1.4 **Activar/desactivar el modo Alta (2):**
Mantenga presionado para encender y mantener el modo Alto, suelte el botón para apagar, consulte la Figura 6.

3.1.5 **Cambiar a modo Alto:**
En el modo Baja, presione para cambiar al modo Alto, consulte la Figura 7.

3.2 **Cambiar entre los modos Regular y Táctico:**
En el estado encendido, desenrosque la tapa trasera hasta que la luz se apague para cambiar al modo Táctico, luego apriete la tapa trasera. Repita la operación para volver al modo Regular, consulte la Figura 8.

3.3 **Modo Táctico**

3.3.1 **Activar/desactivar el modo Medio (1):**
Toque para activar el modo Medio, toque de nuevo para apagar, consulte la Figura 9.

3.3.2 **Activar/desactivar el modo Medio (2):**
Toque y mantenga presionado para encender y mantener el modo Medio, suelte el botón para apagar, consulte la Figura 10.

3.3.3 **Activar/desactivar la/o estroboscópica (1):**
Presione para encender la luz estroboscópica, presione nuevamente para apagar, consulte la Figura 11.

3.3.4 **Activar/desactivar la/o estroboscópica (2):**
Presione y mantenga presionado para encender y mantener la luz estroboscópica, suelte el botón para apagar, consulte la Figura 12.

3.4 Indicador de nivel de batería, consulte la Figura 13.

(RO) Românesc

Dicționar Multi-limbi, vezi Tabelul 3.

1. Specificații produs, vezi Tabelul 1 și Tabelul 2;
2. Instrucțiuni de operare ca și mai jos.
2.1 Îndepărtați peliculă izolatoare, vezi Figura 1

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник, див. Таблицю 3

1. Специфікація продукту, див. Таблицю 1 та таблицю 2;
2. Інструкція з експлуатації наведена нижче;
2.1 Зніміть пластикову плівку, див. Малюнок 1;
2.2 Зарядження, див. Малюнок 2;
3. Інструкція з експлуатації перемикача на хвостовій частині наведена нижче:

3.1 **Стандартний режим**

3.1.1 **Увімкнення/вимкнення режиму низької яскравості (1):**
Натисніть, щоб увімкнути режим низької яскравості, натисніть ще раз, щоб вимкнути, див. Малюнок 3;

3.1.2 **Увімкнення/вимкнення режиму низької яскравості (2):**
Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути режим низької яскравості, відпустіть кнопку, щоб вимкнути, див. Малюнок 4;

3.1.3 **Увімкнення/вимкнення режиму високої яскравості (1):**
Натисніть, щоб увімкнути режим високої яскравості, натисніть ще раз, щоб вимкнути, див. Малюнок 5;

3.1.4 **Увімкнення/вимкнення режиму високої яскравості (2):**
Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути в запальничок в режимі високої яскравості, відпустіть кнопку, щоб вимкнути, див. Малюнок 6;

3.1.5 **Перехід у режим " високої яскравості":**
У режимі низької яскравості натисніть кнопку, щоб перейти до режиму високої яскравості, див. Малюнок 7;

3.2 **Перемикання між стандартним і тактичним режимами:**
У ввімкненому стані відкручуйте кришку хвостової частини, поки не згасне індикатор, щоб перемкнутися в тактичний режим, потім закрутіть кришку кормову. Повторіть ці дії, щоб повернутися в стандартний режим, див. Малюнок 8;

3.3 **Тактичний режим**

3.3.1 **Увімкнення/вимкнення Середнього режиму яскравості (1):**
Натисніть, щоб включити Середній режим, натисніть ще раз, щоб вимкнути, див. Малюнок 9;

3.3.2 **Увімкнення/вимкнення Середнього режиму яскравості (2):**
Натисніть і утримуйте кнопку для активації Середнього режиму, відпустіть кнопку для вимкнення, див. Малюнок 10;

3.3.3 **Увімкнення/вимкнення Стробоскопа (1):**
Натисніть для включення Стробоскопа, натисніть ще раз для вимкнення, див. Малюнок 11;

3.3.4 **Увімкнення/вимкнення Стробоскопа (2):**
Натисніть і утримуйте кнопку для активації Стробоскопа, відпустіть кнопку, щоб вимкнути, див. Малюнок 12;

3.4 Індикатор рівня заряду батареї, див. Малюнок 13.

(JP) 日本語

多言語辞書はTable 3をご参照ください。

1. 製品仕様はTable 1及びTable 2をご参照ください。
2. 操作手順
2.1 絶縁フィルムを取り外します。Figure 1をご参照ください。
2.2 充電する場合、Figure 2をご参照ください。
3. テールスイッチの操作方法

3.1 **通常モード**

3.1.1 **ローロードをオン/オフする方法 (1):**
一度タップするとローモードがオンになり、再度タップするとオフになります。詳しくはFigure 3をご参照ください。

3.1.2 **ローロードをオン/オフする方法 (2):**
タップしてそのままボタンを押し続けるとローモードがオンになり、指を離すとオフになります。詳しくはFigure 4をご参照ください。

3.1.3 **ハイモードをオン/オフする方法 (1):**
プレスするとハイモードがオンになり、再度プレスするとオフになります。詳しくはFigure 5をご参照ください。

3.1.4 **ハイモードをオン/オフする方法 (2):**
プレスしたままボタンを押し続けるとハイモードがオンになり、指を離すとオフになります。詳しくはFigure 6をご参照ください。

3.1.5 **ハイモードにロック解除する方法:**
ローモードの場合にはは、プレスしてハイモードにロック解除されます。詳しくはFigure 7をご参照ください。

3.2 **通常モードとタクティカルモードのON/OFF方法について:**
オンになっている場合、タクティカルモードに切り替わるまでテールキャップを回転させ、その後テールキャップを閉じます。再び通常モードに戻すには、上記の操作を繰り返してください。詳しくはFigure 8をご参照ください。

3.3 **タクティカルモード:**

3.3.1 **ミディアムモードをオン/オフにする方法(1):**
タップするとミディアムモードがオンになり、再度タップするとオフになります。詳しくはFigure 9をご参照ください。

3.3.2 **ミディアムモードをオン/オフにする方法(2):**
タップしてボタンを押し続けるとミディアムモードがオンになり、指を離すとオフになります。詳しくはFigure 10をご参照ください。

3.3.3 **ストロボをオン/オフにする方法 (1):**
プレスするとストロボがオンになり、再度プレスするとオフになります。詳しくはFigure 11をご参照ください。

3.3.4 **ストロボをオン/オフにする方法 (2):**
プレスしたままボタンを押し続けるとストロボがオンになり、指を離すとオフになります。詳しくはFigure 12をご参照ください。

3.4 バッテリーのインジケーターについてはFigure 13をご参照ください。

(KR) 한국어

다른 언어로 해당 단어를 확인하시려면 Table 3을 참고해 주세요.

1. 제품 사양, Table 1 및 Table 2 참고.
2. 조작 방법:
2.1 절연 필름을 제거합니다. Figure 1 참고.
2.2 충전, Figure 2 참고.
3. 테일 스위치 조작 방법:

3.1 **일반 모드**

3.1.1 **로우 모드 ON/OFF (1):**
버튼을 1회 눌러 로우 모드 켜고 끄기. Figure 3 참고.

3.1.2 **일시적 로우 모드 ON/OFF (2):**
버튼을 눌러 해당 로우 모드를 켜고 유지하다 손을 떼면 끄기. Figure 4 참고.

3.1.3 **하이 모드 ON/OFF (1):**
버튼을 1회 눌러 하이 모드를 켜고 끄기. Figure 5 참고.

3.1.4 **일시적 하이 모드 ON/OFF (2):**
버튼을 눌러서 해당 하이 모드를 켜고 유지하다 손을 떼면 끄기. Figure 6 참고.

3.1.5 **하이 모드로 전환:**
로우 모드에서 버튼을 길게 눌러 하이 모드로 전환합니다. Figure 7 참고.

3.2 **일반 모드와 택티컬 모드 전환:**
"켜짐" 상태에서 빛이 꺼질 때까지 꼬리 캡을 풀어준 다음 다시 조여주세요. 이 과정을 반복하면 일반 모드로 돌아갑니다. Figure 8 참고.

3.3 **택티컬 모드**

3.3.1 **미들 모드 ON/OFF (1):**
버튼을 1회 눌러 미들 모드를 켜고 끄기. Figure 9 참고.

3.3.2 **일시적 미들 모드 ON/OFF (2):**
버튼을 눌러 해당 미들 모드를 켜고 유지하다 손을 떼면 끄기. Figure 10 참고.

3.3.3 **스트로브 ON/OFF (1):**
버튼을 1회 눌러 스트로브 모드를 켜고 끄기. Figure 11 참고.

3.3.4 **일시적 스트로브 ON/OFF (2):**
버튼을 눌러 해당 스트로브 모드를 켜고 유지하다 손을 떼면 끄기. Figure 12 참고.

3.4 배터리잔 인디케이터, Figure 13 참고.

(TH) ไทย

พจนานุกรมภาษาต่างๆ ไปที่ตาราง Table 3

1. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ไปที่ตาราง Table 1 และ Table 2
2. วิธีการใช้งานเบื้องต้นมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ถอดแผ่นฟิล์มกันกระแทก ไปที่รูป Figure 1
2.2 วิธีการชาร์จ ไปที่รูป Figure 2
2.3 วิธีการใช้งานปุ่มสวิทช์ท้ายด้ามมีรายละเอียดดังนี้

3.1 **โหมดปกติ**

3.1.1 **เปิด/ปิดโหมดความสว่างต่ำ (1):**
แตะปุ่มเพื่อเปิดโหมดความสว่างต่ำ แตะอีกครั้งเพื่อปิด ไปที่รูป Figure 3

3.1.2 **เปิด/ปิดโหมดความสว่างต่ำ (2):**
แตะปุ่มค้างไว้เพื่อเปิดโหมดความสว่างต่ำ ปล่อยปุ่มเพื่อปิด ไปที่รูป Figure 4

3.1.3 **เปิด/ปิดโหมดความสว่างสูง (1):**
กดป