

(FI) ASENNUSOHJEET

Varoitus

- Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta
- Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitäntä akusta vältyväksesi tahattomalta oikosululta. Jos asennus vaatii reikien poraamista, vältä vahingoittamasta ajoneuvon kriittisiä osia
- Käytä vain määrättyjä käyttöjännitteitä (DC 9-30V)
- Älä koske lamppuun tai koteloon 30 minuuttia valon sammuttamisen jälkeen palovammojen välttämiseksi. Pidä valon koteloointi puhtaana riittävän ilmavaihdon varmistamiseksi
- Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi
- Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Älä käytä puhdistukseen painepesuria
- Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen
- Mallikohtaiset tekniset- ja lisätiedot saatavilla: www.valostore.fi

- VALON PERUSLIITIN-KYTKENTÄ ON TARKOITETTU VAIN OFF-ROAD KÄYTTÖÖN. TARKASTA LISÄTIEDOT KYTKENTÄOHJEISTA.

KytKentä

1. Varmista, että käyttöjännite on oikea ja valitse vastavat releet (DC12V/24V)
2. Käytä kytkentään Purelux-relejohtosarjaa (myydään erikseen)
3. Tieliikenne-hyväksytyt tila otetaan käyttöön kytkemällä punainen ja sininen johto plus-johtimeksi mustan johdon ollessa kytkettynä maahan.
4. Poista kaikki suojakalvot lampusta ennen käyttöä
5. Testaa kytkentä. Jos valo ei toimi odotetulla tavalla, katso ohjeet

Johtojen selitykset

DT-2-Liitin: Lisävalokytkentä (Off-road)

Valkoinen: Parkkivalo (Valkoinen)

Keltainen: Parkkivalo (Oranssi)

Sininen + Punainen (Virta): Lisävalokytkentä (Tieliikenteeseen hyväksytyt tila, ECE R149)

(SE) INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Varning

- Läs alla instruktioner inkluderade med produkten
- Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning. Om installationen kräver hålbörning, undvik att skada någon vital komponent på fordonet
- Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 9-30V)
- Undvik att vidröra lamphuset minst 30 minuter efter användning för att minska risken för brännskada. Täck inte över värmespridaren för att säkerställa optimal kylning och luftgenomflöde
- Titta inte rakt in i ljuset när det är tändt för att undvika ögonskador
- Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högtrycks spolning på produkten
- Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter
- Ytterligare teknisk information för varje modell är tillgänglig genom www.valostore.se
- STANDARDENS ANSLUTNING AV LJUSET ÄR ENDAST AVSÄTT FÖR ATT ANVÄNDA FRÅN! HÄNVISA TILL KOPPLINGSVSNITTET FÖR MER INFORMATION.

Inkoppling

1. Kontrollera vad för elsystem som just ditt fordon har (DC 12/24V) och välj ett passande relä.
2. Anslut lampan med en Purelux-reläkabelsats (säljes separat)
3. Det E-godkända läget aktiveras genom att ansluta den röd och blå ledningen som positiv, medan den svarta ledningen ansluts till jord.
4. Säkerställ att eventuella skyddsfilmerna är borttagna från lampan innan första användning
5. Tänd lampan för att verifiera lampans funktion, om det inte funkar, kontrollera instruktionerna igen och dubbelkolla samtliga steg

Färgkod kablar

DT-2-Plug: Körljusanslutning (Off-road)

Vit: Positionsljus (Vit)

Gul: Positionsljus (Gul)

Blå + Röd (kraft): Körljusanslutning (Godkänd för vägtrafik, ECE R149)

(NO) INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Obs

- Les alle instruksjoner før installasjon
- Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger. Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet
- Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 9-30V)
- Ikke rør lampen eller huset på minst 30 minutter etter å ha skrudd på lyset for å unngå varmeskade. Hold varmeavlederen ren og eksponert for å ivareta luftgjennomstrømning
- Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader
- Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høyttrykkspylere til rengjøring
- Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter
- Ytterligere teknisk informasjon for hver modell er tilgjengelig www.valostore.no
- STANDARD TILKOBLING AV LYSET ER BARE TILBAKE TIL OFF-ROAD-BRUK! SE TIL KOBLINGSSEKSJONEN FOR MER INFORMASJON.

Tilkobling

1. Forsikre deg om at arbeidsspenningen er riktig, og velg tilsvarende reléer (DC12V/24V)
2. Koble til enheten ved hjelp av et Purelux-ledningsnett (selges separat)
3. Den E-godkjente modusen aktiveres ved å koble den rød og blå ledningen som positiv, mens den svarte ledningen er koblet til jord.
4. Fjern alt av beskyttelsesfilmer fra lampen før bruk
5. Skru på lyset for å teste forbindelsen. Vennligst gå gjennom instruksjonens punktene dersom lyset ikke fungerer som forventet

Ledningbeskrivelse

DT-2-Plug: Kjørelystilkobling (Off-road)

Hvit: Posisjonslys (Hvit)

Gul: Posisjonslys (Gul)

Blå + Röd (Power): Kjørelystilkobling (Godkjent for veitrafikk, ECE R149)

(DK) INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Advarsel

- Læs alle instruktioner, der følger med produktet
- Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning. Hvis installationen kræver hulboring, undgå at beskadige vitale dele komponent af køretøjet
- Må kun anvendes inden for de angivne spændingsområde (DC 9-30V)
- Undgå at røre ved lampehuset i mindst 30 minutter efter brug for at reducere risiko for forbrændinger. Må ikke dække over varmesprederen for at sikre optimal køling og luftstrømning
- Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader
- Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksvask af produktet
- Bortskaf enheden gennem din lokale genvindingsmyndigheder
- Yderligere tekniske oplysninger for hver enkelt modellen er tilgængelig via www.valostore.se
- STANDARDTILSLUTNINGEN AF LYSET ER KUN BEREGNET TIL BRUG FRA! SE AFSNITTET OM LEDNINGSFØRING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER INFORMATION.

Forbindelse

1. Sørg for at elsystemet er rigtig, og vælg tilsvarende relæ (DC12V/24V)
2. Tilslut til enheden ved hjælp af en Purelux ledningsnet (sælges separat)
3. Det E-godkendte niveau aktiveres ved at tilslutte den rød og blå ledning som positiv, mens den sorte ledning tilsluttes til jord.
4. Fjern alle beskyttelsesfilm fra lampen, før brug
5. Tænd lyset for at teste forbindelsen. venligst gennemgå instruktionspunkter hvis lyset ikke fungerer som forventet

Ledningbeskrivelse

DT-2-Plug: Tilslutning til kørelys (Off-road)

Hvid: Positionsllys (Hvid)

Gul: Positionsllys (Gul)

Blå + Röd (Power): Tilslutning til kørelys (Godkendt til vejtrafik, ECE R149)



FI

Asenna tarvittavat kiinnikkeet valoon (pääty- tai pohjakiinnitys) ja kiinnitä valo ajoneuvoon. Varmista kiinnitys!

SE

Montera de nödvändiga fästena för lampan (änd- eller bottenmontering) och fäst lampan på fordonet. Säkra fästet!

NO

Monter de nødvendige brakettene for lampen (ende- eller bunnmontering) og fest lampen til kjøretøyet. Sikre festingen!

DK

Monter de nødvendige beslag til lygten (ende- eller bundmontering), og fastgør lygten til køretøjet. Sikre forankringen!

