

Ovirekki Dinox, Valkoinen - Asennusohje

- Sisältää 1 x ovirekki, 2 x turvanappi, 2 x ruuvi
- Soveltuu 79 - 85 cm karmiväliin
- Otepaksuus: 25 mm
- Max. kantavuus: 100 kg



Huom!

1. Varmista, että oven karmit ovat ehjät, sekä tukevasti paikallaan.
2. Varmista aina ennen käyttöä, että rekki on kunnolla kiinni.
3. Max käyttäjäpaino: 100 kg

Asennus

1. Ruuvaa turvanapit kiinni oven karmiin haluamallasi korkeudelle. Varmista, että turvanapit tulevat samalle korkeudelle molemmin puolin jotta rekki tulee suoraan.
2. Aseta rekki paikoilleen siten, että turvanapit jäävät rekin päissä olevien aukkojen sisään.
3. Kiristä rekki kunnolla tiukalle pyörittämällä sitä.
4. Kiristä rekin toisessa päässä olevat mutteri tanko-osaa vasten. Kiristä toinen mutteri toiseen mutteriin. Tämä estää ettei tanko pääse löystymään käytössä.

