



TULIP



IP20




LED-KASVIVALAISIN | LED-VÄXTLAMP | LED-TAIMEVALGUSTI | LED GROW LIGHT FOR PLANTS




NRO	E-NR	TULIP LED-KASVIVALAISIN	VÄRI FÄRG VÄRV COLOUR	VALONLÄHDE LJUSKÄLLÄ VALGUSALLIKAS LIGHT SOURCE	KG	GTIN
9610539	7509210	LED-KASVIVALAISIN TULIP	valkoinen/vit/valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated LED 16W 780lm 4000K	0.6	6435200292742

VIRTA STRÖM VÖIMSUS POWER	16W
KÄYTTÖJÄNNITE DRIFTSPÄNNING TÖÖPINGE OPERATING VOLTAGE	100-240V AC
LUMEN-TEHO UTGÅENDE LUMEN VALGUSVOOG OUTPUT LUMEN	780 lm
CCT	4000K
IP-LUOKITUS IP-HASTIGHET IP-KLASS IP RATE	IP20
KÄYTTÖIKÄ LIVSTID KASUTUSIGA LIFETIME	25000 h
TOIMINTALÄMPÖTILA DRIFTTEMPERATUR TÖÖTEMPERATUUR OPERATION TEMPERATURE	0 °C +40 °C
KOKO ASENNETTUNA INSTALLERAD STORLEK PAIGALDUSMÖÖTMED INSTALLED SIZE	716,5x76x113,5 mm

Pakkaus sisältää | Ingår i paketet | Pakendi sisu | Included in the package




LED-valaisin | LED-belysningsarmatur | LED-valgustusseade | LED lightning fixture



Adapteri | Adapter | Adapter | Adapter

Säädin | Kontroller | Kontroller | Controller

Sisäänrakennettu automaattinen ajastin | Inbyggd automatisk timer | Integreeritud automaatne taimer | Built-in automatic timer



8H: Sykli, jossa valo on päällä 8 tuntia ja pois päältä 16 tuntia | 8 timmar på och 16 timmar av cykel | 8 tundi sisse ja 16 tundi välja lülitatud tsükel | 8 hours on and 16 hours off cycle

12H: Sykli, jossa valo on päällä 12 tuntia ja pois päältä 12 tuntia | 12 timmar på och 12 timmar av cykel | 12 tundi sisse ja 12 tundi välja lülitatud tsükel | 12 hours on and 12 hours off cycle

16H: Sykli, jossa valo on päällä 16 tuntia ja pois päältä 8 tuntia | 16 timmar på och 8 timmar av cykel | 16 tundi sisse ja 8 tundi välja lülitatud tsükel | 16 hours on and 8 hours off cycle

(Paina painiketta, 8/12/16H:n vihreä merkkivalo syttyy | Tryck på knappen, 8/12/16H gröna indikatorlampan tänds | Vajutage nappu, 8/12/16H roheline signaallamp põleb | Press the button, 8/12/16H green indicator light turned on)

Kirkkaus | Ljusstyrka | Eredus | Brightness

Himmennettävä, 5 tasoa, alkuasetus on kirkkain tila 100% | 5-niväär dimbar, den ursprungliga inställningen är det ljusaste läget | 5-astmeline hämardamine, algseadistus kõige eredam 100% | 5-level dimmable, the initial setting is the brightest mode 100% (100% / 80% / 60% / 40% / 20%)

ON/OFF virtakytkin | knapp | lüliti | switch

Sytytä tai sammuta valo painamalla | Tryck på på/av-knappen för att tända lampan | Vajutage valguse sisse/välja lülitamiseks | Press to turn on/off the light




IP20



LED-KASVIVALAISIN | LED-VÄXTLAMPAN | LED-TAIMEVALGUSTI | LED GROW LIGHT FOR PLANTS

Kokoaminen | Hopsättning | Monteerimine | Assembly



1. Toimii adapterilla (100–240 V, AC). Kiinnitä mukana tulevalla pidikkeellä.

2. Sytytä valo painamalla virtapainiketta.

3. Valitse ajastimen asetus (1) tai säädä kirkkautta (2).

1. Fungerar med en adapter (100–240 V AC). Levereras med en klämma.

2. Tryck på på/av-knappen för att tända lampan.

3. Välj timerinställning Indikeringsljus (1) eller justera ljusstyrkan (2).

1. Töötab adapteriga (100–240 V AC). Klamber on pakendis kaasas.

2. Valguse sisselülitamiseks vajutage sisse/välja nuppu.

3. Valige taimer seadistus (1) või reguleerige valguse heledust (2).

1. Works with an adapter (100–240V AC). Comes with a clamp.

2. Press the on/off button to turn on the light.

3. Choose the timer setting (1) or adjust the brightness of the light (2).

FI: Huomautus

1. Kun laite käynnistetään tai sammutetaan ensimmäisen kerran, valo syttyy. Kun painat valokytkintä toisen kerran, valo sammuu ja muut kytkimen painikkeet eivät toimi.

2. Valon alkuasetus on 100 %:n kirkkaus valkoisella spektrillä. Valo palaa 24 tuntia, jos et valitse ajastimen tilaa valon syyttämisen jälkeen.

3. Jos sytytät ja sammutat valon kytkimestä etkä irrottamalla johdon seinästä, kirkkauden ja ajastimen asetukset säilyvät. Jos et yhdistä sitä virtalähteeseen, valolla ei ole muistitoimintoa ja se palaa alkuperäisiin asetuksiinsa.

SE: Obs

1. När enheten slås på/av för första gången kommer lampan att tändas. När du trycker på ljusstörmbrytaren andra gången stängs ljuset av och de andra knapparna på strömbrytaren fungerar inte.

2. Den initiala inställningen för denna lampa är 100 % ljusstyrka med vitt spektrum. Lampan lyser i 24 timmar om du inte väljer något timerläge efter att du har tänt den.

3. Om du släcker lampan och tänder den igen med strömbrytaren och inte kopplar ur sladden från uttaget, förblir ljusstyrkan och timern desamma. Men å andra sidan om du inte ansluter till strömkällan har lampan ingen minnesfunktion och då återgår den till de ursprungliga inställningarna.

EE: Märkus

1. Kui seadet esimest korda sisse/välja lülitatakse, lülitub valgus sisse. Kui vajutate valgusti lüliti teist korda, lülitub valgus välja ja teised lüliti nupud ei tööta.

2. Selle valgusti algseadistus on 100% eredusega valge spektriga valgus. Valgusti lamp põleb 24 tundi, kui te pärast valguse sisselülitamist ühtegi taimerirežiimi ei vali.

3. Kui lülitate valguse välja ja seejärel uuesti sisse ja voolujuhet vahepeal pistikupesast ei eemalda, jäävad eredus ja taimerirežiim endiseks. Kui vahepeal toiteallikaga ühendus katkeb, siis valgusti mälufunktsioon ei toimi ja valgusti läheb sisselülitamisel tööle algseadistustega.

EN: Please note

1. When the device is switched on/off for the first time, the light will be turned on. When you press the light switch second time, the light will be turned off and the other buttons on the switch are not working.

2. The initial setting of this light is 100% brightness with white spectrum. The light will keep on for 24 hours if you don't choose any timer mode after you turn the light on.

3. If you turn off the light and turn on the light again from the switch and not plugging the cord out from the outlet, the brightness and timer remain the same. However if you do not connect to the power source, the light has no memory function and will return to original settings.

TULIP



IP20



LED-KASVIVALAISIN | LED-VÄXTLAMPA | LED-TAIMEVALGUSTI | LED GROW LIGHT FOR PLANTS

FI: Varoitus

1. Sammuta virta ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista.
2. Laitteen turvallisuus on taattu vain, jos ohjeita noudatetaan asianmukaisesti. Säilytä ohjeet tulevaa huoltoa varten.
3. Älä säilytä laitetta alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilla.
4. Kaapeleita tai sähköosia ei saa altistaa vedelle tai pesuaineelle.
5. Puhdista kostealla liinalla ja lämpimään veteen sekoitetulla miedolla pesuaineella.
6. Pyyhi laite varovasti pehmeällä, puhtaalla liinalla.
7. Älä käytä ulkona.
8. Pidä laite etäällä suorista lämmönlähteistä, kuten uunista tai lämmittimen tuuletusaukoista.
9. Älä puhdista johtoa, pistoketta tai LED-valaisinkupua asettamalla tai upottamalla niitä veteen tai muuhun nesteeseen.
10. Valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Vaihda tilalle uusi valaisin, jos valonlähde rikkoutuu. (⚠)
11. Vain sisäkäyttöön.

Takuu

Tällä tuotteella on 3 vuoden takuu ostopäivästä. Takuu raukeaa, jos tuotetta on käytetty väärin tai se on vaurioitunut vahingossa tai muun epäasianmukaisen käytön seurauksena.

SE: Varning

1. Stäng av strömmen innan du sätter i eller tar bort några delar.
2. Enhetens säkerhet garanteras endast om dessa instruktioner följs korrekt, därför ska de sparas för framtida underhåll.
3. Placera enheten utom räckhåll för barn under 3 år.
4. Sladdarna eller de elektriska komponenterna får inte utsättas för vatten eller rengöringsmedel.
5. Rengör med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel i varmt vatten.
6. Torka försiktigt av enheten med en mjuk och ren trasa.
7. Använd inte utomhus.
8. Håll enheten borta från direkta värmekällor (t.ex. spis, ugnsventiler).
9. Placera eller sänk inte sladden, stickproppen eller LED-ljuskåpan i vatten eller annan vätska för att rengöra den.
10. Ljuskälla kan inte byt ut, vänligen byt ut till en ny armatur om ljuskällan går sönder. (⚠)
11. Endast för inomhusbruk.

Garanti

Denna produkt har 3 års garanti från inköpsdatumet. Garantin gäller inte om produkten har missbrukats, skadats av olycka eller vid annan felaktig användning.

EE: Hoiatus

1. Enne mistahes osade paigaldamist või eemaldamist lülitage seade voolu alt välja.
2. Seadme ohutus on garanteeritud ainult siis, kui esitatud juhiseid õigesti järgitakse, seetõttu peab juhendi edaspidiseks kasutamiseks alles hoidma.
3. Hoidke valgustit nii, et see ei oleks alla 3-aastastele lastele kättesaadav.
4. Kaablid või elektrilised komponendid ei tohi kokku puutuda vee või puhastusvahendiga.
5. Kasutage puhastamiseks niisket lappi ja soojas vees lahustatud õrnatoimelist pesuainet.
6. Pühkige seadet õrnalt pehme puhta lapiga.
7. Ärge kasutage seda valgustit õues.
8. Hoidke seade eemal otsestest kuumaallikatest (nt pliit, kuuma õhu avad).
9. Ärge asetage ega kastke juhett, pistikut ega LED-valgusti korjust puhastamiseks vette või muusse vedelikku.
10. Valgusallikat ei saa kasutaja asendada, palun vahetage valgusti välja, kui selle valgusallikas on katki. (⚠)
11. Ainult siseruumides kasutamiseks.

Garantii

Tootel on garantii 3 aastat, mida arvestatakse alates ostukuupäevast. Garantii ei kehti, kui toodet on valesti kasutatud või see on kahjustunud õnnetuse või muu ebaõige kasutamise tõttu.

EN: Warning

1. Turn off the power before putting or taking off any parts.
2. The device's safety is guaranteed only if these instructions are followed properly, therefore they should be kept for any future maintenance.
3. Place the device away from children under 3 years old.
4. The cables or electrical components should not be exposed to water or detergent.
5. Clean by using a damp cloth and a mild detergent in warm water.
6. Wipe the unit gently with a soft, clean cloth.
7. Do not use outdoors.
8. Keep the device away from any direct sources of heat (e.e. stove, furnace vents).
9. Do not place or submerge cord, plug, LED light hood in water or other liquid to clean it.
10. This luminaire is with non-user replaceable light source. Please replace a whole new fixture if the light source is broken. (⚠)
11. For indoor use only.

Warranty

This product has 3 years warranty since the date of purchase. This warranty will be invalid if the product has been misused, damaged by accident or in any other improper use.