


DARIA



LED-PÖYTÄVALAISIN | LED-SKRIVBORDSLAMPA | LED-LAUVAALGUSTI | LED-DESKLAMP

Recycle the package as a carton.
Lajittele pakkaus kartonkina.

FI:

1. OSIEN KUVAUS

1. Pohja
2. Kosketuskatkaisin
3. Varjo
4. Lampun varsi
5. Langaton lataus
6. USB-liitäntä
7. AC-ajuri

2. LAMPUN KÄYTTÖ

☾ kosketa kerran: sytytä
kosketa uudelleen: sammuta

- M** 3 värin vaihto
(3000 K - 4000 K - 6000 K)
- ∧ portaaton himmennys
(pimeästä kirkaaseen)
- ∨ portaaton himmennys
(kirkaasta pimeään)
- ☼ langaton vaihtotoiminto

ECO-ajastin: sammuu automaattisesti
4 tunnin kuluttua muistuttaakseen käyttäjää
rentoutumaan

3. SÄÄDETTÄVÄ KULMA

4. LATAAMINEN MATKAPUHELIMELLA

- ↔ USB:
- Kytke pöytälamppu matkapuhelimeen USB-kaapelilla ja lataa matkapuhelimella
 - Voit kytkeä pöytälamppuun myös muun laitteen USB-kaapelilla
- ☼ Langaton lataus:
- Aseta matkapuhelin suoraan alustalle.

SE:

1. DELAR OCH BESKRIVNING

1. Bas
2. Beröringsströmbrytare
3. Ljuskälla
4. Lamparm
5. Trådlös laddning
6. USB-utgång
7. Nätagger

2. HUR ATT ANVÄNDA LAMPAN

☾ vidrör en gång: tänd vidrör igen: släck

- M** 3 färgbyte
(3000 K - 4000 K - 6000 K)
- ∧ steglöst dimbar
(från mörkt till ljust)
- ∨ steglöst dimbar
(från mörkt till ljust)
- ☼ trådlös laddningsfunktion

ECO-timer: släcker lampan efter 4 timmar för
att påminna användare att vila

3. JUSTERA VINKELN

4. HUR ATT LADDA MOBILTELEFONEN

- ↔ USB:
- Anslut mobiltelefonen till lampan med en USB-kabel och ladda därefter mobiltelefonen
 - Du kan även ansluta en annan enhet till bordslampan med en USB-kabel
- ☼ Trådlös laddning:
- Placera mobiltelefonen direkt på basen.

EE:

1. OSAD JA KIRJELDUS

1. Alus
2. Puuetundlik lüüti
3. Valgusti
4. Lambijalg
5. Juhtmevaba laadimine
6. USB pesa
7. AC adapter

2. KUIDAS LAMPI KASUTADA

☾ vajuta ühe korra: sisselülitamine
vajuta uuesti: väljalülitamine

- M** värvimuutus
(3000K - 4000K - 6000K)
- ∧ astmeteta reguleerimine
(pimedast heledaks)
- ∨ astmeteta reguleerimine
(heledast tumedaks)
- ☼ juhtmevaba laadimise funktsioon

Ökonoomne taimer: automaatselt
väljalülitamine 4 tunni pärast, et tuletada
kasutajale meelde lõõgastuda

3. REGULEERITAV NURK

4. KUIDAS MOBIILTELEFONI LAADIDA

- ↔ USB:
- Mobiiltelefoni laadimiseks ühendage lauavalgusti ja mobiiltelefon USB kaabliga.
 - USB kaabliga saab ka teisi seadmeid lauavalgustiga ühendada.
- ☼ Juhtmevaba laadimine:
- Pange mobiiltelefon otse alusele.

GB:

1. PARTS & DESCRIPTION

1. Base
2. Touch Switch
3. Shade
4. Lamp arm
5. Wireless charging
6. USB output
7. AC driver

2. HOW TO USE THE LAMP

☾ touch one time: turn on
touch again: turn off

- M** 3 color change
(3000K - 4000K - 6000K)
- ∧ A stepless dimmable
(from dark to bright)
- ∨ stepless dimmable
(from bright to dark)
- ☼ wireless charge function

ECO timer: automatically turn off after 4
hours to remind user to relax

3. ADJUST ANGLE

4. HOW TO CHARGE FOR MOBILEPHONE

- ↔ USB:
- Connect table lamp and mobilephone by USB cable, then charge for mobilephone
 - Also can connect other machine with table lamp by USB cable
- ☼ Wireless charging:
- Directly put mobilephone on base.

NRO	E-NR	KOODI/ KOD/KODE	VÄRI/FÄRG VÄRV/COLOUR	VALONLÄHDE/LJUSKÄLLA/VALGUSALLIKAS/LIGHT SOURCE	KG	GTIN
9610478	7507718	A7GAJT	DARIA 10W 575lm harmaa/grå/hall/grey	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated LED 10 W 3000-6000 K 575 lm	1.19	6435200282163

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, www.airam.fi

13W21