

Ease 18 W LED-alasvalo

Käyttöohjeet

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säästä myöhempää käyttöä varten!

Varoitus!

Tämä tuote toimii 230 V käyttöjännitteellä ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalovaaran väärin käytettynä tai käsiteltynä. Tuotetta tulee käyttää näiden ohjeiden mukaan sekä maakohtaisia säännöksiä noudattaen.

Huomio!

Kiinteän valaisimen tai siihen rinnastettavan valaisimen saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Asennus ja käyttö

1. Varmista että asennusalue on jännitteetön.
2. Kytke virtakaapelit valaisimeen.
3. Aseta valaisin asennusreikään ja tarkista, että valaisimen takapuolelle jää riittävä tila ilmankierrolle.
4. Kytke virrat takaisin ja testaa valaisimen toiminta.

Tekniset tiedot

- Käyttöjännite: 200-240 V AC, 50/60 Hz
- Valaisimen teho: 18 W
- Valaisimen tyyppi: LED
- Ledien kestoikä: 20 000 h
- Värilämpötila: Kytkimellä muutettava: 3000/4000/6500K
- Käyttölämpötila: -20 °C ~ +45 °C
- Luokitus: Sisäkäyttöön, IP20
- Suojaluokka: Suojaluokka II
- Tuotteen mitat: Ø222 mm x 27.5 mm
- Asennusreiän halkaisija: 187-200 mm

Pakkaustiedot

Sisältää:

- Valaisin
- Käyttöohje

TÄRKEÄT TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT ASIAT. LUE JA NOUDATA KAIKKIA OHJEITA:

- Älä suorita kaapeleiden liittämisiä, tai huoltoja valaisimen kuoreen tai komponentteihin. Liitoksia ja huoltotöitä saa tehdä ainoastaan valtuutettu asiantuntija.
- Varmista, että valaisin on kunnolla kiinnitetty asennettavaan pintaan.
- Älä peitä valaisinta tai aseta valaisinta liian lämpimään tilaan, koska se voi aiheuttaa valaisimen ylikuumenemisen, sulamisen tai syttymisen.
- Älä käytä tuotetta jos se on vahingoittunut. Tarkasta säännöllisesti.
- Älä upota valaisinta nesteeseen tai käytä vettä tai nesteiden välittömässä läheisyydessä.
- Älä käytä valaisinta tiloissa, jossa on herkästi syttyviä aineita.
- Älä käytä minkäänlaista kemiallista puhdistusainetta valaisimen puhdistukseen.

Takuu

Tuotteella on takuu materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalikäytössä vikantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

Maahantuojat:

Handshake Finland Oy
Alasintie 9, 90400 Oulu
www.handshake.fi

Ease 18 W LED downlight

Användarmanual

Läs instruktionerna noggrant innan användning och spara för framtida bruk!

Varning!

Denna produkt drivs med en spänning på 230 V och kan därför orsaka elchock eller brand om den används eller hanteras felaktigt. Produkten bör användas enligt dessa instruktioner samt enligt landspecifika bestämmelser.

Observera!

Endast auktoriserad elektriker får installera en fast armatur eller en likvärdig armatur.

Installation och användning

1. Bryt strömmen till installationsområdet.
2. Anslut strömkablarna till armaturen.
3. Placera armaturen i önskad position och kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för luftcirkulation på baksidan av armaturen.
4. Slå på strömmen igen och kontrollera armaturens funktion.

Tekniska specifikationer

- Driftspänning: 200-240 V AC, 50/60 Hz
- Effekt: 18 W
- Typ av armatur: LED
- LED-livslängd: 20 000 h
- Färgtemperatur: Justerbar, 3000/4000/6500K
- Användningstemperatur: -20 °C ~ +45 °C
- Klassificering: För inomhusbruk, IP20
- Skyddsklass: Skyddsklass II
- Produktmått: Ø222 mm x 27.5 mm
- Håldiameter för installation: 187-200 mm

Förpackningsinformation

Innehåller:

- Armatur
- Användarmanual

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER:

- Utför inte kabelanslutningar eller underhåll av armaturens skal eller komponenter. Endast auktoriserad expert får utföra anslutningar och underhåll.
- Se till att armaturen är ordentligt fastsatt på monteringsytan.
- Täck inte över armaturen eller placera den i för varm miljö, eftersom det kan orsaka överhettning, smältning eller antändning av armaturen.
- Använd inte produkten om den är skadad. Kontrollera regelbundet.
- Sänk inte ner armaturen i vätska eller använd den i närheten av vatten eller vätskor.
- Använd inte armaturen i utrymmen med lättantändliga material.
- Använd inte något kemiskt rengöringsmedel för att rengöra armaturen.

Garanti

Produkten har garanti för material- och tillverkningsfel eller fel på enheten som uppstår vid normal användning. Garantin täcker inte skadad produkt om användaren har agerat i strid med instruktionerna eller gjort strukturella ändringar på produkten.

Importör:

Handshake Finland Oy
Alasintie 9, 90400 Oulu
www.handshake.fi

Ease 18 W LED taklampe

Bruksanvisning

Les instruksjonene nøye før bruk og spar dem ved behov senere!

Advarsel!

Dette produktet fungerer med en spenning på 230 V og kan forårsake elektrisk støt eller brann hvis det brukes eller håndteres feil. Produktet skal brukes i samsvar med disse instruksjonene og i samsvar med lands- eller områdespesifikke forskrifter.

Merk!

Bare autorisert elektriker kan installere en fast armatur eller en tilsvarende armatur.

Installasjon og bruk

1. Forsikre deg om at installasjonsområdet er spenningsfritt.
2. Koble strømkablene til armaturen.
3. Plasser armaturen i installasjonshullet og sjekk at det er tilstrekkelig plass bak armaturen for luftgjennomstrømning.
4. Slå på strømmen igjen og test armaturens funksjon.

Tekniske spesifikasjoner

- Nettspenning: 200-240 V AC, 50/60 Hz
- Effekt: 18 W
- Armaturtype: LED
- LED-levetid: 20 000 timer
- Fargetemperatur: Justerbar med bryteren: 3000/4000/6500K
- Brukstemperatur: -20 °C ~ +45 °C
- Klassifisering: For innendørs bruk, IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Produktmål: Ø222 mm x 27,5mm
- Monteringshulsdiameter: 187-200 mm

Emballasjeinformasjon

Inneholder:

- Armatur
- Bruksanvisning

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER. LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER:

- Ikke utfør kabeltilkoblinger eller vedlikehold på armaturens skall eller komponenter. Bare autorisert ekspert får utføre tilkoblinger og vedlikehold.
- Sørg for at armaturen er ordentlig festet til monteringsflaten.
- Dekk ikke til armaturen eller plasser den i for varm omgivelse, da dette kan føre til overoppheting, smelting eller antennelse av armaturen.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet. Kontroller regelmessig.
- Senk ikke armaturen ned i væske eller bruk den i nærheten av vann eller væsker.
- Ikke bruk armaturen i rom med lettantennelige materialer.
- Ikke bruk noen form for kjemisk rengjøringsmiddel for å rengjøre armaturen.

Garanti

Produktet har garanti for material- og produksjonsfeil, eller feil på enheten som oppstår under normal bruk. Garantien dekker ikke skadet produkt hvis brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller gjort strukturelle endringer på produktet.

Importør:

Handshake Finland Oy
Alasintie 9, 90400 Oulu
www.handshake.fi

Ease 18 W LED downlight

Bruksanvisning

Læs instruktionerne grundigt inden brug og gem dem til senere brug!

Advarsel!

Dette produkt fungerer med en spænding på 230 V og kan forårsage elektrisk støt eller brand, hvis det bruges eller håndteres forkert. Produktet skal bruges i overensstemmelse med disse instruktioner samt i overensstemmelse med landespecifikke forskrifter.

Bemærk!

Kun autoriserede elektrikere må installere et fast armatur eller et tilsvarende armatur.

Installation og brug

1. Sørg for, at installationsområdet er spændingsfrit.
2. Tilslut strømkablerne til armaturen.
3. Placer armaturet i installationshullet og kontrollér, at der er tilstrækkelig plads bag armaturet til luftcirkulation.
4. Tænd strømmen igen og test armaturets funktion.

Tekniske specifikationer

- Netspænding: 200-240 V AC, 50/60 Hz
- Effekt: 18 W
- Armaturtype: LED
- LED-levetid: 20.000 timer
- Farvetemperatur: Justerbar med kontakten: 3000/4000/6500K
- Brugstemperatur: -20 °C ~ +45 °C
- Klassificering: Til indendørs brug, IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Produktmål: Ø222 mm x 27,5 mm
- Monteringshulsdiameter: 187-200 mm

Emballageinformation

Indeholder:

- Armatur
- Bruksanvisning

VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. LÆS OG FØLG ALLE INSTRUKTIONER:

- Foretag ikke kabeltilslutninger eller vedligeholdelse på armaturets skal eller komponenter. Kun autoriserede eksperter må udføre tilslutninger og vedligeholdelse.
- Sørg for at armaturet er korrekt fastgjort til monteringsfladen.
- Dæk ikke armaturet til eller placer den i for varmt miljø, da dette kan føre til overopphedning, smelting eller antændelse af armaturet.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. Kontrollér regelmæssigt.
- Dyp ikke armaturet ned i væske eller brug den i nærheden af vand eller væsker.
- Brug ikke armaturet i rum med letantændelige materialer.
- Brug ikke nogen form for kemisk rengøringsmiddel til at rengøre armaturet.

Garanti

Produktet har garanti for materiale- og produktionsfejl eller feil på enheden, der opstår under normal brug. Garantien dækker ikke skadet produkt, hvis brugeren har handlet i strid med instruktionerne eller har foretaget strukturelle ændringer på produktet.

Importør:

Handshake Finland Oy
Alasintie 9, 90400 Oulu
www.handshake.fi

