





Voltage	10 - 33 VDC
Max. Power	8 W
Operating temperature	- 30...70 °C
LED	4 pcs
Cable	500 cm
Accessories	Flush mount grommet

FLASH PATTERNS


1	Single (R65, Default)
2	Double, fast (R65)
3	Double, slow
4	Quad
5	Combo, Single-double
6	Combo, Single-quad
7	Breathe
8	Constant

1 Ø 25.4 mm


Recommended surface thickness:
0.8 - 2.0 mm




2



3




Align lamp face



4

Silicone not included



SUOMI

VAROITUS: Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta. // Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitântä akusta välttyäksesi tahattomalta oikosululta. // Jos asennus vaatii reikien poraamista, vältä vahingoittamasta ajoneuvon kriittisiä osia. // Käytä vain määritettyjä käyttöjännitteitä (DC 10-30V). // Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi. // Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. // Älä käytä puhdistukseen painepesuria. // Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen.

KytKentä

- Punainen: Virta
- Musta: Maadoitus
- Keltainen: Toimintatilan valinta, synkronointi, reset
- Valkoinen: Vuorotteleva synkronointi

Toimintatilan valinta/Synkronointi

Kosketa virtajohtoa keltaisella johdolla alle 1 sekunnin ajan vaihtaaksesi toimintatiloja. Kytke synkronoitavien valojen keltaiset johdot toisiinsa. Vaihda oletus toimintatilaan koskettamalla keltaisella johdolla virtajohtoa vähintään 5 sekunnin ajan. Virran ollessa kytkettynä pois päältä, kytke valkoinen johto virtajohtoon niiden lampujen osalta, jotka halutaan vilkkuvan vuorotellen.

SVENSKA

VARNING: Läs alla instruktioner inkluderade med produkten. // Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning. // Om installationen kräver hålbörning, undvik att skada någon vital komponent på fordonet. // Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 10-30V). // Titta inte rakt in i ljuset när det är tätt för att undvika ögonskador. // Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högtrycksspolning på produkten. // Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter.

Inkoppling

- Röd: Ström
- Svart: Jord
- Gul: Synkronisering, ändring av driftläge, reset
- Vit: Alternativ synkronisering

Val av blixtmönster/synkronisering

Vidrör den strömförande kabeln med lampans gula kabel i mindre än 1 sekund för att ändra blixtmönster. För synkronisering av blixtmönster, anslut lampornas gula kabel tillsammans. För att återgå till standardblixtmönster, vidrör strömkabeln med den gula kabel i mer än 5 sekunder. Med strömmen avstängd, anslut den vita kabeln till den strömförande kabeln för ett osynkroniserat mönster. Alla ljus som ansluts med vit kabel blixtrar då omväxlande.

NORSK

OBS: Les alle instruksjoner før installasjon. // Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger. // Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet. // Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 10-30V). // Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader. // Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykkspyler til rengjøring. // Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter.

Tilkobling

- Rød: Strøm
- Svart: Jord
- Gul: Synkronisering, endring av driftsmodus, reset
- Hvit: Alternativ synkronisering

Valg av mønsterfunksjon/Synkronisering

Berør strømledningen med den gule ledningen i under 1 sekund for å endre blitsmønster. For synkronisering koble hver gule ledningen sammen. Gå tilbake til standard blitsmønster ved å berøre strømledningen med gul ledning i mer enn 5 sekunder. Med strømmen av, koble den hvite ledningen til strømledningen for asynkront mønster. Alle lamper med hvit ledning tilkoblet vil blinke vekselvis.

DANSK

ADVARSEL: Læs alle instruktioner, der følger med produktet. // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning. // Hvis installationen kræver hulboring, undgå at beskadige vitale dele komponent af køretøjet. // Må kun anvendes inden for de angivne spændingsområde (DC 10-30V). // Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader. // Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksvask af produktet. // Bortskaf enheden gennem din lokale genvindingsmyndigheder.

Forbindelse

- Rød: Strøm
- Sort: Jord
- Gul: Synkronisering, ændring af driftniveau, reset
- Hvid: Alternativ synkronisering

Valg af blitzmønster/synkronisering

Berør strømledningen med den gule ledning i under 1 sekund for at ændre blitzmønster. Til synkronisering forbindes hver gule ledning. Vend tilbage til standard blitzmønster ved at berøre strømledningen med en gul ledning i mere end 5 sekunder. Når strømmen er slukket, tilslut den hvide ledning til strømledningen for at få et asynkront mønster. Alle lamper med hvid ledning tilsluttet vil blinke skiftevis.