

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CAUTION! Read all the instructions provided before installation // Disconnect the ground connection from the battery to avoid accidental short circuits before connecting electrical wires. If mounting requires drilling holes, make sure to avoid damaging any vital components of the vehicle // Only operate under the specified voltages (DC 9-36V) // Do not touch the lamp or the casing for at least 30 minutes after turning the light off to avoid heat injury. Keep the heat-sink clean and exposed to maintain air flow // Do not stare directly into the light to avoid eye injury // Use only soap and water for cleaning. Do not use pressure washer for cleaning // Dispose the unit through your local recycling authorities // Additional technical information for each model is available through www.valostore.com

Mounting

Drill a hole for a bolt placement on the surface where you would like to fix the light.
Use the M6 bolt to fasten the lamp, add the locking washer and secure the fastening.
The lamp can be installed hanging or standing.

Operating instructions

Sync: Connect each white wire together to synchronise multiple lights (Group).
Change flash pattern: Connect the white wire to power (+) for under 1 second.
Reset: Connect the white wire to power (+) for at least 3 seconds to return to flash pattern #1.
Async: Reset the light group and connect the white wire to power (+) for 1 second to alternate the group flashing. Up to two units can be grouped for alternate flashing.

Warranty

The product comes with a 24 months functional warranty from the date of purchase covering material and manufacturing defects or for devices that have malfunctioned under normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

ASENNUSOHJEET

VAROITUS! Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta // Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitântä akusta välttyäksesi tahattomalta oikosululta. Jos asennus vaatii reikien poraamista, vältä vahingoittamasta ajoneuvon kriittisiä osia // Käytä vain määritettyjä käyttöjännitteitä (DC 9-36V) // Älä koske lamppuun tai koteloon 30 minuuttiin valon sammuttamisen jälkeen palovammojen välttämiseksi. Pidä valon kotelointi puhtaana riittävän ilmavaihdon varmistamiseksi // Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi // Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Älä käytä puhdistukseen painepesuria // Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen // Mallikohtaiset tekniset- ja lisätiedot saatavilla www.valostore.fi

Kiinnitys

Poraa reikä pultin kiinnittämistä varten pinnalle, johon haluat kiinnittää valaisimen.
Kiinnitä lamppu M6-pultilla, lisää lukitusaluslevy ja varmista kiinnitys.
Valaisimen voi asentaa riippuvaksi tai pystyasentoon.

Käyttöohjeet

Synkronointi: Synkronoi useat varoitusvalot kytkemällä valkoiset johdot toisiinsa (Ryhmä).
Varoitusvalon kuvio: Yhdistä valkoinen johto virtaan (+) alle 1 sekunnin ajan.
Nollaus: Yhdistä valkoinen johto virtaan (+) vähintään 3 sekunnin ajaksi palataksesi suoraan varoitusvalo kuvioon #1.
Vuorotteleva vilkku: Nollaa valoryhmä ja kytke valkoinen johto virtaan (+) 1 sekunniksi vuorotellaksesi valoryhmien vilkkumista. Kaksi valoa voidaan asettaa vuorottain vilkkuvaksi kerrallaan.

Takuu

Tuotteella on 24 kuukauden toiminnallinen takuu alkuperäisestä ostopäivästä materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalikäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

WARNING! Läs alla instruktioner som medföljer // Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning. Om installationen kräver hålbörning, undvik att skada någon vital komponent på fordonet // Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 9-36V) // Undvik att vidröra extraljusets minst 30 minuter efter användning för att minska risken för brännskada. Täck inte över kylflänsen för att säkerställa optimal kylning och luftgenomflöde // Titta inte rakt in i ljuset när det är tätt för att undvika ögonskador // Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högtrycksspolning på produkten // Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter // Ytterligare teknisk information för varje modell finns tillgänglig hos www.valostore.se

Motering

Borra ett hål för bulten på den yta där du vill montera lampan.
Använd M6-bulten för att fästa lampan, lägg till låsbrickan och dra fast ordentligt.
Lampan kan monteras hängande eller stående.

Bruksanvisning

Synkronisering: Koppla ihop alla vita kablar för att synkronisera flera lampor (grupp).
Byt blixtmönster: Anslut den vita kabeln till ström (+) i mindre än 1 sekund.
Återställning: Anslut den vita kabeln till ström (+) i minst 3 sekunder för att återgå till blixtmönster 1.
Asynkronisering: Återställ lampgruppen och anslut den vita kabeln till ström (+) i 1 sekund för att växla till alternerande blixtmönster i gruppen. Upp till två enheter kan grupperas för växelvis blinkning.

Garanti

Produkten levereras med en 24 månaders funktionsgaranti från inköpsdatum som täcker material- och tillverkningsfel eller för enheter som har fungerat fel vid normal användning. Garantin täcker inte skadade produkter om användaren har agerat i strid med instruktionerna eller om strukturella förändringar har gjorts på produkten.

Wire description

The product comes with DT-2 connector included.

Red: Power (+)
Black: Grounding (-)
White: Sync/Async and flash patterns

Johtojen selitykset

Pakkaus sisältää DT-2 liittimen.

Punainen: Virta (+)
Musta: Maadoitus (-)
Valkoinen: Synkronointi ja varoitusvalotoiminnot

Kablarnas färgkod

Produkten levereras med DT-2-kontakt ingår.

Röd: Plus (+)
Svart: Jord (-)
Vit: Synkronisering / Val av blixtmönster

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

OBS! Les alle instruksjoner før installasjon // Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger. Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet // Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 9-36V) // Ikke ta på linsen eller huset på minst 30 minutter etter å ha skrudd på lyset for å unngå varmeskade. Hold varmeavlederen ren og eksponert for å ivareta luftgjennomstrømning // Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader // Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykkspyler til rengjøring // Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter // Ytterligere teknisk informasjon for hver modell er tilgjengelig www.valostore.no

Montering

Bor et hull for boltplassering på overflaten der du vil feste lyset.
Bruk M6-bolten til å feste lampen, legg til låseskiven og sikre festet.
Lampen kan monteres hengende eller stående.

Bruksanvisning

Synkronisering: Koble hver hvite ledning sammen for å synkronisere flere lys (gruppe).
Endre blinkemønster: Koble den hvite ledningen til strøm (+) i under 1 sekund.
Tilbakestilling: Koble den hvite ledningen til strøm (+) i minst 3 sekunder for å gå tilbake til blinkemønster nr. 1.
Asynkronisering: Tilbakestill lysgruppen og koble den hvite ledningen til strøm (+) i 1 sekund for å veksle mellom gruppeblinking. Opptil to enheter kan grupperes for vekslende blinking.

Garanti

Produktet leveres med en 24 måneders funksjonsgaranti fra kjøpsdatoen som dekker material- og produksjonsfeil eller for enheter som har fungert feil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skadede produkter dersom brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller dersom det er gjort strukturelle endringer på produktet.

Ledningbeskrivelse

Produktet leveres med DT-2-kontakt inkludert.

Rød: Pluss (+)

Sort: Jord (-)

Hvit: Valg av mønsterfunksjon/Synkronisering

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

ADVARSEL! Læs alle instruktioner, der følger med produktet // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning. Hvis installationen kræver hulboring, undgå at beskadige vitale komponenter af køretøjet // Må kun anvendes inden for det angivne spændingsområde (DC 9-36V) // Undgå at røre ved lampehuset i mindst 30 minutter efter brug for at reducere risikoen for forbrændinger. Må ikke dække over varmesprederen for at sikre optimal køling og luftstrømning // Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader // Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksskaf af produktet // Bortskaf enheden gennem din lokale genbrugsmyndighed // Yderligere tekniske oplysninger for hver enkelt model er tilgængelig via www.valostore.dk

Montering

Bor et hul til en bolt på den overflade, hvor du vil fastgøre lampen.
Brug M6-bolten til at fastgøre lampen, tilføj låseskiven og fastgør den.
Lampen kan installeres hængende eller stående.

Brugsvejledning

Synkronisering: Forbind hver hvid ledning for at synkronisere flere lamper (gruppe).
Skift blitzmønster: Forbind den hvide ledning til strøm (+) i under 1 sekund.
Nulstilling: Forbind den hvide ledning til strøm (+) i mindst 3 sekunder for at vende tilbage til blitzmønster nr. 1.
Asynkronisering: Nulstil lampegruppen, og tilslut det hvide kabel til strømforsyningen (+) i 1 sekund for at ændre til skiftende blitzmønster i gruppen. Op til to enheder kan grupperes til vekslende blitz.

Garanti

Produktet leveres med en 24 måneders funktionsgaranti fra købsdatoen, der dækker materiale- og fabrikationsfejl eller for enheder, der har fejlet under normal brug. Garantien dækker ikke beskadigede produkter, hvis brugeren har handlet i strid med instruktionerne, eller hvis der er foretaget strukturelle ændringer på produktet.


Ledningbeskrivelse

Produktet leveres med DT-2 stik inkluderet.

Rød: Plus (+)

Sort: Jord (-)

Hvid: Valg af blitzmønster/synkronisering



FLASH PATTERNS	
1	Single (R65, Default)
2	Triple
3	Quad
4	1-5
5	Strobe