

WARNING


Read all instructions provided before installation. // Before connecting the electrical wires, disconnect the ground connection from the battery to avoid accidental short circuit. // If installation requires drilling holes, avoid damaging critical parts of the vehicle. // Only use the specified operating voltages (DC 10-30 V). // Do not stare directly into the light to avoid eye injury. // Use only soap and water for cleaning. // Do not use a pressure washer for cleaning. // Dispose of the product properly at the nearest recycling center.

Wiring

- Red: +VDC
- Black: Ground
- Yellow: Synchronisation / Operating mode selection / Reset
- White: Alternating synchronisation
- Green: Position light (+VDC)


Pattern function selection/Synchronisation

Touch the power wire with the yellow wire for under 1 second to change flash patterns. For synchronisation connect each yellow wire together. Return to default flash pattern by touching the power wire with yellow wire for more than 5 seconds. With the power off connect the white wire to red for async pattern. All lamps with white wire connected will flash alternatively.





FLASH PATTERNS	
1	Single (R65)
2	Double, fast
3	Double, slow
4	Quad
5	Combo, single-double
6	Combo, single-quad
7	Pulse
8	Constant


1



2



3



+ VAROITUS


Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta. // Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitântä akusta välttyäksesi tahattomalta oikosululta. // Jos asennus vaatii reikien poraamista, välttä vahingoittamasta ajoneuvon kriittisiä osia. // Käytä vain määritettyjä käyttöjännitteitä (DC 10-30 V). // Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi. // Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. // Älä käytä puhdistukseen painepesuria. // Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen.

KytKentä

- Punainen: +VDC
- Musta: Maadoitus
- Keltainen: Synkronointi / Toimintatilan valinta / Reset
- Valkoinen: Vuorotteleva synkronointi
- Vihreä: Ääri valo (+VDC)


Toimintatilan valinta/Synkronointi

Kosketa virtajohtoa keltaisella johdolla alle 1 sekunnin ajan vaihtaaksesi toimintatiloja. Kytke synkronoitavien valojen keltaiset johdot toisiinsa. Vaihda oletus toimintatilaan koskettamalla keltaisella johdolla virtajohtoa vähintään 5 sekunnin ajan. Virran ollessa kytkettynä pois päältä, kytke valkoinen johto punaiseen johtoon niiden lampujen osalta, jotka halutaan vilkkuvan vuorotellen.




FLASH PATTERNS	
1	Single (R65)
2	Double, fast
3	Double, slow
4	Quad
5	Combo, single-double
6	Combo, single-quad
7	Pulse
8	Constant


1



2



3






Läs alla instruktioner innan montering. // Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning. // Om installationen kräver borring, undvik att skada någon vital komponent på fordonet. // Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 10-30V). // Titta inte rakt in i ljuset när det är tätt för att undvika ögonskador. // Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högtrycksspolning på produkten. // Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter.

Koppling

- Röd: +VDC
- Svart: Jord
- Gul: Synkronisering / Ändring av driftläge / Reset
- Vit: Alternativ synkronisering
- Grön: Positionslys (+VDC)


Val av blixtmönster/synkronisering

Vidrör den strömförande kabeln med lampans gula kabeln i mindre än 1 sekund för att ändra blixtmönster. För synkronisering av blixtmönster, anslut lampor gula kabeln tillsammans. För att återgå till standardblixtmönster, vidrör strömkabeln med den gula kabeln i mer än 5 sekunder. Med strömmen avstängd, anslut den vita kabeln till den röda kabeln för ett osynkroniserat mönster. Alla ljus som ansluts med vit kabel blixtrar då omväxlande.





FLASH PATTERNS	
1	Single (R65)
2	Double, fast
3	Double, slow
4	Quad
5	Combo, single-double
6	Combo, single-quad
7	Pulse
8	Constant


1



2



3




Les alle instruksjoner før installasjon. // Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger. // Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet. // Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 10-30V). // Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader. // Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykkspyler til rengjøring. // Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter.

Tilkobling

- Rød: +VDC
- Svart: Jord
- Gul: Synkronisering / Endring av driftsmodus / Reset
- Hvit: Alternativ synkronisering
- Grønn: Posisjonslys (+VDC)


Valg av mønsterfunksjon/Synkronisering

Berør strømledningen med den gule ledningen i under 1 sekund for å endre blitsmønster. For synkronisering av blitsmønstre kobler du lyktenes gule ledninger sammen. Gå tilbake til standard blitsmønster ved å berøre strømledningen med gul ledning i mer enn 5 sekunder. Med strømmen av, koble den hvite ledningen til røde for asynkronisert mønster. Alle lykter med hvit ledning tilkoblet vil blinke vekselvis.




FLASH PATTERNS	
1	Single (R65)
2	Double, fast
3	Double, slow
4	Quad
5	Combo, single-double
6	Combo, single-quad
7	Pulse
8	Constant


1



2



3



ADVARSEL


Læs alle instruktioner, der følger med produktet. // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning. // Hvis installationen kræver hulboring, undgå at beskadige vitale dele af køretøjet. // Må kun anvendes inden for det angivne spændingsområde (DC 10-30V). // Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader. // Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksvask af produktet. // Bortskaf enheden gennem din lokale genvindingsmyndigheder.

Forbindelse

- Rød: +VDC
- Sort: Jord
- Gul: Synkronisering / Ændring af driftniveau / Reset
- Hvid: Alternativ synkronisering
- Grøn: Positionsllys (+VDC)

Valg af blitzmønster/synkronisering


Berør strømledningen med den gule ledning i under 1 sekund for at ændre blitzmønster. Til synkronisering forbindes hver gule ledning. Vend tilbage til standard blitzmønster ved at berøre strømledningen med en gul ledning i mere end 5 sekunder. Når strømmen er slukket, tilslut den hvide ledning til røde for at få et asynkront mønster. Alle lamper med hvid ledning tilsluttet vil blinke skiftevis.





FLASH PATTERNS

1	Single (R65)
2	Double, fast
3	Double, slow
4	Quad
5	Combo, single-double
6	Combo, single-quad
7	Pulse
8	Constant

1



2



3

