



ENGLISH / USER MANUAL AGGE BOLLARD PRO

This user manual will help you get the most out of your product and use it safely. Please read the instructions carefully before using the product.

WARNING!

The product operates on 230VAC and may cause a risk of electric shock or fire if used or handled incorrectly. The product must be used in accordance with these instructions and in accordance with country-specific regulations. These installation instructions must be kept and must be available for installation and maintenance. The product may only be installed by a qualified electrician.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions carefully
- Turn off power before installation and maintenance.
- Do not use the product if it is damaged. Inspect regularly.
- The product should only be installed by a qualified electrician.

INSTALLATION

- Turn off the power.
- Attach the lamp mounting base to the mounting surface.
- Connect the wires and attach the lamp body to the mounting base.
- Loosen the screws on the lamp part of the lamp and remove it.
- Select the power range and color temperature under the lamp part.
- Turn on the power and test the operation.

WIRING

- N - Blue, neutral
- E - Yellow-green, protective earth
- L - Brown, phase

SPECIFICATIONS

SKU 21049

- Voltage: 220-240VAC 50Hz
- Power: 6/12/18/24W
- Color temperature: 3000/4000K
- CRI: >80Ra
- Luminous output: 110lm/W
- Luminous output: 660/1320/1980/2640lm
- Beam angle: All-round lighting
- Dimensions: Ø170x800mm
- IP rating: IP66
- Dimmable: No
- Lifespan: 77,000h@L80B50
- IK: IK08

SKU 21049

- Voltage: 220-240VAC 50Hz
- Power: 6/12/18/24W
- Color temperature: 3000/4000K
- CRI: >80Ra
- Luminous output: 75lm/W
- Luminous output: 450/900/1350/1800lm
- Beam angle: All-round lighting
- Dimensions: Ø170x690mm
- IP rating: IP66
- Dimmable: No
- Lifespan: 77,000h@L80B50
- IK: IK08

WARRANTY

The product has a 24-month warranty against material and manufacturing defects or malfunctions during normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

PACKAGE CONTENTS

- Floodlight
- Manual

RECYCLING

Dispose of the product properly according to local recycling regulations. Do not dispose of the product with household waste.

IMPORTER

Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

SUOMI / KÄYTTÖOHJE AGGE POLLARI PRO

Tämä käyttöohje auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn tuotteesta ja käyttämään sitä turvallisesti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

VAROITUS!

Tuote toimii 230VAC käyttöjännitteellä ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran väärin käytettynä tai käsiteltynä. Tuotetta tulee käyttää näiden ohjeiden mukaan sekä maakohtaisia säännöksiä noudattaen. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti
- Kytke virta pois ennen asennusta ja huoltoa.
- Älä käytä tuotetta jos se on vahingoittunut. Tarkasta säännöllisesti.
- Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.

ASENNUS

- Kytke virta pois.
- Kiinnitä valaisimen asennusalusta asennuspintaan.
- Kytke johdot ja kiinnitä valaisimen runko asennusalustaan.
- Löysää valaisimen valaisinosan ruuvit ja irrota se.
- Valitse valaisinosan alta tehoalue sekä värilämpötila.
- Kytke virta päälle ja testaa toiminta.

KYTKENTÄ

- N - Sininen, nolla
- E - Keltavihreä, suojamaa
- L - Ruskea, vaihe

TEKNISET TIEDOT

SKU 21049

- Jännite: 220-240VAC 50Hz
- Teho: 6/12/18/24W
- Värilämpötila: 3000/4000K
- CRI: >80Ra
- Valoteho: 110lm/W
- Valonmäärä: 660/1320/1980/2640lm
- Avauskulma: Ympärilleen valaiseva
- Mitat: Ø170x800mm
- IP-luokitus: IP66
- Himmennettävissä: Ei
- Elinikä: 77,000h@L80B50
- IK: IK08

SKU 21049

- Jännite: 220-240VAC 50Hz
- Teho: 6/12/18/24W
- Värilämpötila: 3000/4000K
- CRI: >80Ra
- Valoteho: 75lm/W
- Valonmäärä: 450/900/1350/1800lm
- Avauskulma: Ympärilleen valaiseva
- Mitat: Ø170x690mm
- IP-luokitus: IP66
- Himmennettävissä: Ei
- Elinikä: 77,000h@L80B50
- IK: IK08

PAKKAUSSISÄLTÖ

- Valaisin
- Käyttöohje

TAKUU

Tuotteella on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalkäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

KIERRÄTYS

Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

MAAHANTUOJA

Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

SVENSKA / ANVÄNDARMANUAL AGGE BOLLARD PRO

Denna användarmanual hjälper dig att få ut det mesta av din produkt och använda den på ett säkert sätt. Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs alla instruktioner noggrant.
- Bryt strömmen före installation och underhåll.
- Använd inte produkten om den är skadad. Inspektera regelbundet.
- Produkten får endast installeras av behörig elektriker.

INSTALLATION

- Bryt strömmen.
- Fäst lampans monteringsfot på monteringsytan.
- Anslut kablar och montera lampkroppen på monteringsfoten.
- Lossa skruvarna på lampdelen och ta bort den.
- Välj önskat effektnivå och färgtemperatur under lampdelen.
- Slå på strömmen och testa funktionen.

KOPPLINGSSCHEMA

- N – Blå, neutral
- E – Gul/grön, skyddsjord
- L – Brun, fas

TEKNISK SPECIFIKATION

SKU 21049

- Spänning: 220–240VAC, 50Hz
- Effekt: 6/12/18/24W
- Färgtemperatur: 3000K / 4000K
- Färgåtergivning (CRI): >80Ra
- Ljuseffekt: 110 lm/W
- Ljusflöde: 660 / 1320 / 1980 / 2640 lm
- Spridningsvinkel: Rundstrålande
- Mått: Ø170 × 800 mm
- Kapslingsklass: IP66
- Dimbar: Nej
- Livslängd: 77 000 timmar @ L80B50
- Stöttålighet: IK08

SKU 21049

- Spänning: 220–240VAC, 50Hz
- Effekt: 6/12/18/24W
- Färgtemperatur: 3000K / 4000K
- Färgåtergivning (CRI): >80Ra
- Ljuseffektivitet: 75 lm/W
- Ljusflöde: 450 / 900 / 1350 / 1800 lm
- Spridningsvinkel: Rundstrålande
- Mått: Ø170 × 690 mm
- Kapslingsklass: IP66
- Dimbar: Nej
- Livslängd: 77 000 timmar @ L80B50
- Slagtlighet: IK08

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

- Pollare
- Manual

GARANTI

Produkten omfattas av 24 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel eller funktionsfel vid normal användning. Garantin gäller inte om produkten har skadats på grund av felaktig användning eller modifieringar.

ÅTERVINNING

Kassera produkten enligt lokala regler för elektronikåtervinning. Produkten får ej kastas med hushållsavfall.

IMPORTÖR

Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

NORSKI / BRUKSANVISNING AGGE BOLLARD PRO

Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av produktet og bruke det på en sikker måte. Vennligst les instruksjonene nøye før du bruker produktet.

ADVARSEL!

Produktet drives med 230 V vekselstrøm og kan forårsake fare for elektrisk støt eller brann hvis det brukes eller håndteres feil. Produktet må brukes i henhold til denne bruksanvisningen og i samsvar med landsspesifikke forskrifter. Denne installasjonsveiledningen må oppbevares og være tilgjengelig ved installasjon og vedlikehold. Produktet må kun installeres av en kvalifisert elektriker.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alle instruksjonene nøye
- Slå av strømmen før installasjon og vedlikehold.
- Ikke åpne produktthuset.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet. Inspiser regelmessig.
- Produktet skal kun installeres av en kvalifisert elektriker.

INSTALLASJON

- Slå av strømmen.
- Fest lampefestet til monteringsflaten.
- Koble til ledningene og fest lampehuset til monteringsbasen.
- Løse skruene på lampen og ta den av.
- Velg effektområde og fargetemperatur under lampedelen.
- Slå på strømmen og test driften.

KABLING

- N - Blå, nøytral
- E - Gul-grønn, beskyttende jording
- L - Brun, fase

SPESIFIKASJONER

SKU 21049

- Spenning: 220-240VAC 50Hz
- Effekt: 6/12/18/24W
- Fargetemperatur: 3000/4000K
- CRI: >80Ra
- Lyseffekt: 110lm/W
- Total lyseffekt: 660/1320/1980/2640lm
- Strålevinkel: Allsidig belysning
- Dimensjoner: Ø170x800mm
- IP klassifisering: IP66
- Dimbar: Nei
- Levetid: 77,000h@L80B50
- IK: IK08

SKU 21049

- Spenning: 220-240VAC 50Hz
- Effekt: 6/12/18/24W
- Fargetemperatur: 3000/4000K
- CRI: >80Ra
- Lyseffekt: 75lm/W
- Total lyseffekt: 450/900/1350/1800lm
- Strålevinkel: Allsidig belysning
- Dimensjoner: Ø170x690mm
- IP klassifisering: IP66
- Dimbar: Nei
- Levetid: 77,000h@L80B50
- IK: IK08

PAKKENS INNHOLD

- Pullert
- Bruksanvisning

GARANTI

Produktet har 24 måneders garanti mot material- og produksjonsfeil eller funksjonsfeil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skader på produktet hvis brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller hvis det er gjort konstruksjonsmessige endringer på produktet.

RESIRKULERING

Kasser produktet på riktig måte i henhold til lokale resirkuleringsforskrifter. Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

IMPORTØR

Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

DANSK / BRUGERVEJLEDNING AGGE BOLLARD PRO

Denne brugervejledning hjælper dig med at få mest muligt ud af dit produkt og bruge det sikkert. Læs venligst instruktionerne grundigt, før du tager produktet i brug.

ADVARSEL!

Produktet fungerer ved 230VAC og kan udgøre en risiko for elektrisk stød eller brand, hvis det anvendes eller håndteres forkert. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med disse instruktioner og gældende landespecifikke regler. Disse installationsvejledninger skal opbevares og være tilgængelige ved installation og vedligeholdelse. Produktet må kun installeres af en kvalificeret elektriker.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs alle instruktioner omhyggeligt
- Sluk for strømmen før installation og vedligeholdelse.
- Åbn ikke produktets kabinet.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. Inspicér regelmæssigt.
- Produktet må kun installeres af en kvalificeret elektriker.

INSTALLATION

- Sluk for strømmen.
- Sæt lampens monteringsbase fast på monteringsoverfladen.
- Tilslut ledningerne, og fastgør lampehuset til monteringsbasen.
- Løs skruerne på lampens del, og tag den af.
- Vælg effektområde og farvetemperatur under lampedelen.
- Tænd for strømmen, og test funktionen.

LEDNINGER

- N - Blå, neutral
- E - Gulgrøn, beskyttelsesjord
- L - Brun, fase

SPECIFIKATIONER

SKU 21049

- Spænding: 220-240VAC 50Hz
- Effekt: 6/12/18/24W
- Farvetemperatur: 3000/4000K
- CRI: >80Ra
- Lysstrøm: 110lm/W
- Lysstrøm: 660/1320/1980/2640lm
- Strålevinkel: All-round belysning
- Mål: Ø170x800mm
- IP-klassificering: IP66
- Dæmpbar: Nej
- Levetid: 77,000h@L80B50
- IK: IK08

SKU 21049

- Spænding: 220-240VAC 50Hz
- Effekt: 6/12/18/24W
- Farvetemperatur: 3000/4000K
- CRI: >80Ra
- Lysstrøm 75lm/W
- Lysstrøm: 450/900/1350/1800lm
- Strålevinkel: All-round belysning
- Mål: Ø170x690mm
- IP-klassificering: IP66
- Dæmpbar: Nej
- Levetid: 77,000h@L80B50
- IK: IK08

PAKKENS INDHOLD

- Pullert
- Manual

GARANTI


Produktet har 24 måneders garanti mod materiale- og produktionsfejl eller funktionsfejl ved normal brug. Garantien dækker ikke beskadigede produkter, hvis brugeren har handlet i strid med instruktionerne, eller hvis der er foretaget strukturelle ændringer af produktet.

GENBRUG

Bortskaf produktet korrekt i henhold til de lokale regler for genbrug. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

IMPORTØR

Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi




1. Turn off the power supply, embed the lawn lamp installation cage, and keep the installation surface flat.

2. Unscrew the fixing screw of the mounting base and remove the mounting base.

3. The mounting base is fixed on the embedded part of lawn lamp and the nut is locked.

4. Loosen the fixing screw and remove the lawn lamp cap.



5. Open the waterproof cover, adjust the code pull switch, and adjust the power and CCT.

6. Reinstall the lawn lamp holder into the lamp body and fix it with the locking screw.

7. 1) Put the lawn lamp input wire and the embedded power cord through the waterproof connectors at both ends of the waterproof junction box, and lock the input wire on the terminal, with L in brown, N in blue and yellow-green grounding wire, and then lock the waterproof junction box cover;

2) . Install the lamp body into the fixing seat and tighten the screws around it.

