

agge

TRACKLIGHT

ENGLISH

This user manual will help you get the most out of your product and use it safely. Please read the instructions carefully before using the product.

WARNING!

The product operates on 230VAC and may cause a risk of electric shock or fire if used or handled incorrectly. The product must be used in accordance with these instructions and in accordance with country-specific regulations. These installation instructions must be kept and must be available for installation and maintenance. The product may only be installed by a qualified electrician.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions carefully
- Turn off power before installation and maintenance.
- Do not use the product if it is damaged. Inspect regularly.
- The product must only be installed by a qualified electrician.

INSTALLATION STEPS

- Preparation: Ensure the power is OFF. Select the desired color temperature (3CCT) using the switch located on the back of the fixture head.
- Unlock the Adapter: Turn the adapter lever/lock to the "Open" or "Unlocked" position.
- Insert into Track: Align the adapter with the track rail. Push the fixture firmly into the track.
- Locking: Turn the adapter lever 90 degrees to lock the fixture into place.
- Circuit Selection: Use the rotary dial (1, 2, or 3) on the adapter to select the desired phase/circuit on your 3-phase track.

ADJUSTMENT & MAINTANCE

- Direction: Tilt and rotate the fixture head to the desired angle.
- Cleaning: Use a dry or slightly damp soft cloth. Do not use strong detergents or solvents.
- Dimming: This fixture is compatible with most phase-cut dimmers.

WIRING

- L - Brown, phase
- N - Blue, neutral
- E - Yellow-green, protective earth

SPECIFICATIONS

- Voltage: 220-240VAC 50/60Hz
- Power: 10/15/20W
- Color temperature: WW 3000K / NW 4000K / CW 5000K
- CRI: >90Ra
- Luminous output: 1000/1500/2000lm
- Beam angle: 36°
- Dimensions: Ø60x165mm
- IP rating: IP20
- UGR: UGR<19
- Dimmable: Yes, Triac
- Lifespan: 50000h
- Ta: -20°C~+45°C

PACKAGE CONTENTS

- Track light
- Manual

WARRANTY

The product has a 24-month warranty against material and manufacturing defects or malfunctions during normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

RECYCLING

Dispose of the product properly according to local recycling regulations. Do not dispose of the product with household waste.

SUOMI

Tämä käyttöohje auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn tuotteesta ja käyttämään sitä turvallisesti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

VAROITUS!

Tuote toimii 230VAC käyttöjännitteellä ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran väärin käytettynä tai käsiteltynä. Tuotetta tulee käyt-

tää näiden ohjeiden mukaan sekä maakohtaisia säännöksiä noudattaen. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti
- Kytke virta pois ennen asennusta ja huoltoa.
- Älä käytä tuotetta jos se on vahingoittunut. Tarkasta säännöllisesti.
- Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.

ASENNUSVAIHEET

- Esivalmistelu: Varmista, että virta on katkaistu. Valitse haluamasi väriämpötila (3CCT) valaisimen rungossa olevasta kytkimestä ennen asennusta.
- Adapterin avaaminen: Käännä adapterin lukitusvipu "Auki"-asentoon.
- Kiinnitys kiskoon: Aseta valaisimen adapteri virtakiskoon. Paina valaisin napakasti paikalleen niin, että se istuu kiskon sisällä tasaisesti.
- Lukitus: Käännä lukitusvipua 90 astetta, kunnes se napsahtaa lukittuun asentoon.
- Vaiheen valinta: Valitse haluttu virtapiiri (vaihe 1, 2 tai 3) kääntämällä adapterissa olevaa valintakytkintä. Jos valaisin ei syty, varmista, ettei kytkin ole nolla-asennossa.

SÄÄTÖ & HUOLTO

- Suuntaus: Valaisinpäätä voidaan kääntää ja kallistaa haluttuun valaisukulmaan. Älä käännä valaisinta väkisin yli sen mekaanisten rajojen.
- Puhdistus: Käytä puhdistukseen vain kuivia tai kevyesti kostutettua pehmeää liinaa. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia.
- Himmennys: Valaisin on himmennettävissä yleisimmillä LED-himmentimillä (Triac-himmennys).

KYTKENTÄ

- L - Ruskea, vaihe
- N - Sininen, nolla
- E - Keltavihreä, suojamaa

TEKNISET TIEDOT

- Jännite: 220-240VAC 50/60Hz
- Teho: 10/15/20W
- Väriämpötila: WW 3000K / NW 4000K / CW 5000K
- CRI: >90Ra
- Valonmäärä: 1000/1500/2000lm
- Avauskulma: 36°
- Mitat: Ø60x165mm
- UGR: UGR<19
- IP-luokitus: IP20
- Himmennettävissä: Kyllä, Triac
- Elinikä: 50000h
- Ta: -20°C~+45°C

PAKKAUSSISÄLTÖ

- Valaisin
- Käyttöohje

TAKUU

Tuotteella on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalikäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteen on tehty rakenteellisia muutoksia.

KIERRÄTYS

Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

SVENSKA

Denna användarmanual hjälper dig att få ut det mesta av din produkt och använda den på ett säkert sätt. Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

VARNING!

Produkten drivs med 230V AC och kan innebära risk för elektrisk stöt eller brand vid felaktig användning eller hantering. Produkten måste användas i enlighet med dessa instruktioner och gällande nationella föreskrifter. Installationsanvisningarna måste sparas och vara tillgängliga för installation och underhåll. Produkten får endast installeras av behörig elektriker.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs alla instruktioner noggrant.
- Stäng av strömmen före installation och underhåll.
- Använd inte produkten om den är skadad. Inspektera regelbundet.
- Produkten får endast installeras av behörig elektriker.

INSTALLATIONSANVISNING

- Förberedelser: Kontrollera att strömmen är avstängd. Välj önskad färgtemperatur (3CCT) med omkopplaren på armaturens baksida.
- Öppna adaptern: För adapterspaken till öppet läge.

- Montering i skena: Rikta in adaptern mot skenan och tryck upp armaturen ordentligt tills den sitter på plats.
- Låsning: Vrid adapterspaken 90 grader för att låsa fast armaturen.
- Val av fas: Använd vredet (1, 2 eller 3) på adaptern för att välja önskad fas i 3-fasskenan.

JUSTERING OCH UNDERHÅLL

- Riktning: Justera armaturhuvudets vinkel genom att vinkla och vrida det efter behov.
- Rengöring: Torka av med en torr eller lätt fuktad, mjuk trasa. Undvik starka rengöringsmedel och lösningsmedel.
- Dimring: Armaturen fungerar med de flesta fram- och bakkantsdimmers.

KABLAGE

- L – Brun, fas
- N – Blå, neutral
- E – Gulgrön, skyddsjord

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Spänning: 220–240V AC 50/60Hz
- Effekt: 10/15/20W
- Färgtemperatur: WW 3000K / NW 4000K / CW 5000K
- Färgåtergivningnsindex (CRI): >90 Ra
- Ljusflöde: 1000/1500/2000 lm
- Strålningsvinkel: 36°
- Mått: Ø60x165mm
- Dimbar: Ja, Triac
- Livslängd: 50 000 timmar
- Drifttemperatur: -20°C~+45°C
- Kapslingsklass: IP20
- UGR: UGR<19

PAKETETS INNEHÅLL

- Lampa
- Manual

GARANTI

Produkten har 24 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel eller funktionsfel vid normal användning. Garantin gäller inte för skador om användaren agerat i strid med instruktionerna eller gjort strukturella ändringar på produkten.

ÅTERVINNING

Kassera produkten i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter. Får ej slängas i hushållsavfall.

NORSK

Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av produktet og bruke det på en sikker måte. Vennligst les instruksjonene nøye før du bruker produktet.

ADVARSEL!

Produktet drives med 230 V vekselstrøm og kan forårsake fare for elektrisk støt eller brann hvis det brukes eller håndteres feil. Produktet må brukes i henhold til denne bruksanvisningen og i samsvar med landsspesifikke forskrifter. Denne installasjonsveiledningen må oppbevares og være tilgjengelig ved installasjon og vedlikehold. Produktet må kun installeres av en kvalifisert elektriker.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alle instruksjonene nøye
- Slå av strømmen før installasjon og vedlikehold.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet. Inspiser regelmessig.
- Produktet må kun installeres av en kvalifisert elektriker.

INSTALLASJONSANVISNING

- Forberedelse: Sørg for at strømmen er slått AV. Velg ønsket fargetemperatur (3CCT) ved hjelp av bryteren på baksiden av armaturhodet.
- Lås opp adapteren: Vri adapterens spak/lås til stillingen "Åpen" eller "Låst opp".
- Sett inn i skinnen: Rett adapteren inn mot sporets skinne. Trykk festet godt inn i skinnen.
- Låsning: Vri adapterens spak 90 grader for å låse den på plass.
- Valg av krets: Bruk dreieknappen (1, 2 eller 3) på adapteren for å velge ønsket fase/krets på det 3-fasede skinnesystemet.

JUSTERING OG VEDLIKEHOLD

- Retning: Vipp og roter armaturhodet til ønsket vinkel.
- Rengjøring: Bruk en tørr eller lett fuktet, myk klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler.
- Dimming: Denne lampen er kompatibel med de fleste fasekuttdimmere.

KABLING

- L - Brun, fase
- N - Blå, nøytral

- E - Gul-grønn, beskyttende jording

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Spenning: 220-240VAC 50/60Hz
- Effekt: 10/15/20W
- Fargetemperatur: WW 3000K / NW 4000K / CW 5000K
- CRI: >90Ra
- Lyseffekt: 1000/1500/2000lm
- Strålevinkel: 36°
- Dimensjoner: Ø60x165mm
- Dimbar: Ja, Triac
- Levetid: 50 000h
- Drifttemperatur: -20°C~+45°C
- IP-klassifisering: IP20
- UGR: UGR<19

PAKKENS INNHOLD

- Lampe
- Bruksanvisning

GARANTI

Produktet har 24 måneders garanti mot material- og produksjonsfeil eller funksjonsfeil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skader på produktet hvis brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller hvis det er gjort konstruksjonsmessige endringer på produktet.

RESIRKULERING

Kasser produktet på riktig måte i henhold til lokale resirkuleringsforskrifter. Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

DANSK

Denne brugervejledning hjælper dig med at få mest muligt ud af dit produkt og bruge det sikkert. Læs venligst instruktionerne grundigt, før du tager produktet i brug.

ADVARSEL!

Produktet fungerer ved 230VAC og kan udgøre en risiko for elektrisk stød eller brand, hvis det anvendes eller håndteres forkert. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med disse instruktioner og gældende landspecifikke regler. Disse installationsvejledninger skal opbevares og være tilgængelige ved installation og vedligeholdelse. Produktet må kun installeres af en kvalificeret elektriker.

VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs alle instruktioner omhyggeligt
- Sluk for strømmen før installation og vedligeholdelse.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. Inspicér regelmæssigt.
- Produktet må kun installeres af en kvalificeret elektriker.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

- Forberedelse: Sørg for, at strømmen er slukket. Vælg den ønskede farvetemperatur (3CCT) ved hjælp af kontakten på bagsiden af armaturet.
- Åbn adapteren: Drej adapterens låsearm til åben position.
- Montering i skinne: Juster adapteren med strømskinnen, og tryk armaturet fast på plads.
- Fastlåsning: Drej adapterens låsearm 90 grader for at sikre armaturet.
- Valg af fase: Brug drejeknappen (1, 2 eller 3) på adapteren til at vælge den ønskede fase i 3-faseskinnen.

JUSTERING OG VEDLIGEHOLDELSE


- Retning: Juster armaturets hoved ved at vippe og dreje det til den ønskede position.
- Rengøring: Brug en tør eller let fugtig, blød klud. Undgå stærke rengøringsmidler og opløsningsmidler.
- Dæmpning: Armaturet er kompatibelt med de fleste faseafsnitsdæmpere.

TILSLUTNING


- L - Brun, fase
- N - Blå, nul
- E - Gul-grøn, beskyttelsesjord

SPECIFIKATIONER

- Spænding: 220-240VAC 50/60Hz
- Effekt: 10/15/20W
- Farvetemperatur: WW 3000K / NW 4000K / CW 5000K
- CRI: >90Ra
- Lysstrøm: 1000/1500/2000lm
- Strålevinkel: 36°
- Mål: Ø60x165mm
- Dæmpbar: Ja, Triac
- Levetid: 50000h
- Drifttemperatur: -20°C~+45°C
- Kapslingsklasse: IP20
- UGR: UGR<19



Phase Selection



- 0 : Off
- 1 : Phase1
- 2 : Phase2
- 3 : Phase3

