
FI

EN

SE

NO

DK



Lumonite Navigator 2

Manual

Kiitos Lumoniten valinnasta!

Onnittelut huippulaadukkaan Lumonite-valaisimen hankinnasta! Luethan käyttöohjeen huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

Suunniteltu Suomessa

Lumonite-valaisimet suunnitellaan Suomessa kaikkein korkeimpia laatuvaatimuksia noudattaen. Tuotteet soveltuvat vaativimpaankin ammatti- ja harrastekäyttöön.

LUMONITE

FI

01 / Tekniset tiedot

	Valoteho, lm	Kantama, m	Toiminta-aika, h:min
Max	3500	300	3:00
High	2200	230	6:45
Medium	1000	160	13:00
Low	280	80	2 days

Paino	Valaisinosa: 126 g	Akku: 509 g
Ulkomitat	Valaisinosa: 68 x 65 x 39 mm	Akku: 79 x 163 x 25 mm
Akku	Lumonite Slimcore-C 75	86.4Wh / 14.4V / 6000mAh
Lataus	USB-C	PD3.0, QC3.0
IP-luokitus	Valaisinosa: IPX6	Akku: IP66

02 / Käyttöohje

Valaisimen akku on toimitettaessa noin 50% latauksessa. Suosittelemme lataamaan akun täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Akun lataaminen

Liitä Lumonite -latausjohto akun USB-C liittimeen ja Lumonite Charging Cube USB -verkkovirtalaturiin. Kytke laturi pistorasiaan. Latauksen aikana akun merkkivalot näyttävät latauksen edistymisen. Kaikkien viiden merkkivalon palaessa yhtäjaksoisesti akku on täyteen ladattu. Akun normaali latausaika tyhjästä täyteen on noin 3 tuntia. **Akun varaustilan voi tarkistaa koska tahansa painamalla akussa olevaa painiketta.**

Valaisimen kokoaminen

Kokoa otsapanta ja kiinnitä valaisinosa pakkaukseen sisältyvällä kiinnitysruuvilla. Kiristä kiinnitysruuvi tarpeeksi tiukalle, varmistaaksesi valaisimen tukevan kiinnityksen. Säädä otsapanta riittävän syväksi, siten että se kulkee läheltä korvia. Pujota valaisinosan johto läpi otsapannan lenkeistä. Kytke valaisimen virtajohto akun liittimeen käyttäen tarvittaessa jatkojohtoa. Valaisin on nyt käyttövalmis. **Huom, valaisimen voi kiinnittää lisävarusteiden avulla myös polkupyörän tankoon, pyöräilykypärään tai muihin soveltuviin käyttökohteisiin.**





Valaisimen käyttö

Käynnistä valaisin painamalla virtakytkintä. Sen jälkeen jokainen painallus vaihtaa tehotilaa, yhteensä tiloja on 4. Aktivoi Max-teho milloin tahansa kaksoisklikkaamalla kytkintä ja palaa takaisin edelliseen tilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä uudestaan.

Valo sammuu, kun kytkintä painetaan pitkään. Seuraavan kerran valo syttyy siinä tehotilassa, jossa sitä on edellisen kerran käytetty.


Huom, valaisin tuottaa valoenergian ohella myös huomattavasti lämpöä. Huolehdi että valaisimen linssissä tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole käytettäessä likaa tai esteitä!

Valaisimen ja akun huolto

Irrota akku valaisimesta aina käytön jälkeen vetämällä liittimestä (ei johdosta). Varmista että akun ja valaisinosan liittimiin ei pääse likaa tai kosteutta silloin kun johto ei ole kytkettynä. Jotta laitteen akku kestäisi mahdollisimman pitkään, on oleellista huolehtia ettei akkua säilytetä tyhjänä pitkiä aikoja. Tärkeintä on, että jos lamppua ei käytetä esimerkiksi kesän aikana, sen akku on säilytyksen ajaksi ladattu täyteen tai lähes täyteen. Älä säilytä tai lataa akkua kylmässä. Oikein käytettynä ja varastoituna akku kestää useita vuosia ja satoja latauskertoja.









Akun kuljettaminen

Kiinnitä akku Slimholder-kiinnikkeen avulla vyöhön, polkupyörän runkoon tai muuhun soveltuvaan käyttökohteeseen. Pujota tarranauha kiinnikkeeseen ja kiinnitettävän kohteen ympäri. Käytä polkupyörässä kiinnikkeen pohjaan liimattavia kitkalappuja. Voit leikata ylimääräisen osan tarranauhasta pois.

Akulle on saatavilla myös erityisesti urheilukäyttöön suunniteltu akkuliivi (lisävaruste).

03 / Takuu & huolto

Lumonite® tarjoaa valaisimilleen 60 kk materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Mikäli valaisin vikaantuu normaalissa käytössä takuuaikana, palauta tuote ostopaikkaan tai suoraan maahantuojalle ostokuitin kanssa. Mikäli valaisinta käytetään epäasianmukaisesti tai valaisinta huoltaa joku muu kuin Lumonite® tai sen valtuuttama edustaja, tuotteen takuu raukeaa.

Lumonite® huoltaa tuotteensa myös takuuajan umpeuduttua, mikäli huoltaminen on mahdollista. Tällöin asiakas kuitenkin itse maksaa toimituksista ja osista aiheutuneet kulut. Huom, kaikki akut menettävät kapasiteettiaan ajan myötä. 60 kk takuu ei korvaa akun normaalia kulumista, koska käyttötapa vaikuttaa merkittävästi akun kestoon. Lumonite-akuilla on 12 kk ja latureilla 24 kk tehdastakuu.

04 / Turvallisuus

Lumonite-valaisimet on varustettu ylilämpösuojalla, joka pienentää valotehoa automaattisesti mikäli valaisin ei jäähdy riittävän hyvin.

Koska valaisin jäähtyy rungon kautta, on rungon huomattavakin kuumeneminen täysin normaalia. Lämpimissä olosuhteissa tai paikallaan työskenneltäessä kannattaa valita valaisimesta pienempi valoteho.

Akun ja laturin turvallinen käyttö

Huom! Akun suojapiiri estää akun lataamisen pakkasessa kennovaurioiden välttämiseksi. Lataa akkua vain kuivissa ja viileissä sisätiloissa. Älä lataa akkua kosteissa tiloissa, ulkona, pakkasessa tai kuumissa olosuhteissa, kuten suorassa auringonpaisteessa. Huolehdi, että latausjohto ei jää puristuksiin tai kosketa kuumia pintoja tai teräviä reunoja. Älä peitä akkua latauksen aikana. Älä jätä akkua lataukseen ilman valvontaa. Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Akkua ei saa ladata, jos akku tai latausjohto on vaurioitunut. Kaikki akut kuluvat loppuun ennemmin tai myöhemmin. Mikäli akku on elinkaarensa päässä eikä pidä virtaa, sitä ei saa yrittää korjata, vaan se on toimitettava ostopaikkaan tai asianmukaiseen

keräyspisteeseen. Mikäli akun tai latausjohdon lämpötila nousee polttavan kuumaksi latauksen aikana, on lataaminen keskeytettävä välittömästi ja tuotteet palautettava ostopaikkaan. Normaalisti toimiessaan laturi ja akku lämpenevät latauksen aikana vain hieman. Lataa akkua vain kyseiselle akulle tarkoitetulla Lumonite USB-C latausjohdolla. Laitetta eivät saa käyttää lapset tai sellaiset henkilöt, jotka eivät pysty lukemaan käyttöohjetta ja ymmärtämään sen sisältöä. Säilytä ja käytä kaikkia laitteen osia lasten ulottumattomissa ja huolehdi etteivät lapset leiki latauskaapelilla, akulla tai valaisinosalla.

www.lumonite.com
info@lumonite.com

Thank you for choosing Lumonite!

Congratulations on purchasing the high quality Lumonite-lamp!
Please read the user manual carefully before use.

Designed in Finland

Lumonite lamps are designed in Finland in accordance with the requirements for the highest quality. The products are suitable for the most demanding professional and recreational use.

LUMONITE

EN

01 / Technical Specifications

	Light output, lm	Range, m	Operating time, Hrs:Mins
Max	3500	300	3:00
High	2200	230	6:45
Medium	1000	160	13:00
Low	280	80	2 days

Weight	Lamp: 126 g	Battery: 509 g
External dimensions	Lamp: 68 x 65 x 39 mm	Battery: 79 x 163 x 25 mm
Battery	Lumonite Slimcore-C 75	86.4Wh / 14.4V / 6000mAh
Charging	USB-C	PD3.0, QC3.0
IP-class	Lamp: IPX6	Battery: IP66

02 / Manual

The lamp battery is delivered at about 50% of charge level. We recommend fully charging the battery before first use.

Charging the battery

Connect the Lumonite charging cable to the battery's USB-C port and to the Lumonite Charging Cube USB AC adapter. Plug the adapter into a power outlet. During charging, the battery's indicator lights show the charging progress. When all five indicator lights are lit continuously, the battery is fully charged. The normal charging time for the battery from empty to full is approximately 3 hours.
Battery charge level can be checked any time by pressing the indicator switch in the battery pack.

Assembling the lamp

Assemble the headband and attach the lamp with the screw included in the package. Tighten the screw firmly in order to ensure the lamp is properly attached. Adjust the headband sufficiently far down so that it is close to the ears. Thread the cable through the headband loops. Connect the lamp power cable to the battery pack, using an extension cord if necessary. The lamp is now ready for use. **Note: you can attach the lamp to a bicycle handlebar, helmet or to other applications with different accessories.**





Use of the lamp

Switch the lamp on by pushing the power button. After this, each press of the button changes the power status. There are a total of 4 statuses. Activate the Max power at any time by double-clicking the switch and return to the previous mode by double clicking on the switch again.

The light will turn off when the switch is pressed and held. The lamp will light next time in the mode in which it was last used.


Note: besides light energy, the lamp produces a lot of heat. Check that there are no obstacles or dirt on the lamp's lens or in the immediate vicinity.

Lamp and Battery Maintenance

Remove the battery by pulling the connector (not the cable) every time you have used the lamp. Ensure that the battery and the connectors are free from dirt or moisture, when the cable is not connected. To keep the battery in good condition for as long as possible, it is essential to ensure that the battery is not stored empty for prolonged periods of time. It is most important if the lamp is not used during summer, that the battery is fully or almost fully charged during the storage. Never store or charge the battery in a cold place. Correctly used, and stored, the battery will last for several years and hundreds of charge cycles.









Carrying the battery

Attach the battery to your belt, bicycle frame or to other applications using the multifunctional Slimholder. Thread the velcro strap to the Slimholder and around the application to which you are attaching it. For bicycles, use the friction pads provided. You may cut the excess velcro strap away.

The battery can also be transported neatly in a battery vest available as an accessory.

03 / Warranty & Service

Lumonite® offers a 60-month warranty, covering material and manufacturing defects. If the lamp fails under normal use during the warranty, return the product to the place of purchase or directly to the importer. If the lamp is used improperly, or it is serviced by anyone other than Lumonite® or its authorized representative, the warranty will be void.

Lumonite® also services its products after the warranty has expired, if maintenance is possible. In this case, the customer, however must pay for delivery and components. Important: all batteries lose capacity over time. A 60-month warranty does not cover normal wear of the battery, because how it is used significantly affects battery life. Lumonite® batteries have a 12 month and chargers 24 month warranty.

04 / Safety

Lumonite-lamps are equipped with overheating protection, which reduces light intensity automatically if the lamp is not sufficiently cooled.

As the lamp cools down by its frame, the heating of the frame is also completely normal. It is a good idea to choose a lower power level in warm conditions or when working in one place.

Safe use of battery and charger

Note! The battery's protection circuit prevents charging in freezing temperatures to avoid cell damage. Charge the battery only in dry, cool indoor environments. Do not charge the battery in damp areas, outdoors, in freezing temperatures, or in hot conditions, such as in direct sunlight. Make sure the charging cable does not get pinched or come into contact with hot surfaces or sharp edges. Do not cover the battery while charging. Do not leave the battery charging unattended. When the charger is not in use, unplug it from the outlet. Do not charge the battery if the battery or charging cable is damaged. All batteries will eventually wear out. If the battery has reached the end of its life and no longer holds a charge, do not attempt to re-

pair it; instead, return it to the place of purchase or an appropriate collection point. If the battery or charging cable becomes significantly hot during charging, stop charging immediately and return the products to the place of purchase. Under normal operating conditions, the charger and battery will only warm up slightly during charging. Charge the battery only with the Lumonite USB-C charging cable intended for that specific battery. The device must not be used by children or persons who are unable to read the user manual and understand its contents. Store and use all parts of the device out of the reach of children and ensure that children do not play with the charging cable, battery, or lamp unit.

www.lumonite.com

info@lumonite.com

Tack för att du har valt Lumonite!

Grattis till köpet av den högkvalitativa Lumonite-lampan!
Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning.

Finsk design och kvalité

Lumonite-lampor är designade i Finland enligt de högsta kvalitetskraven. Produkterna passar för det mest krävande yrkes-, sport- och friluftsbruket.

DESIGN FROM FINLAND

LUMONITE

SE

01 / Tekniska specifikationer

	Ljusflöde, lm	Räckvidd, m	Drifttid, tim:min
Max.	3500	300	3:00
Hög	2200	230	6:45
Medel	1000	160	13:00
Låg	280	80	2 days

Vikt	Lampa: 126 g	Batteri: 509 g
Mått	Lampa: 68 x 65 x 39 mm	Batteri: 79 x 163 x 25 mm
Batteri	Lumonite Slimcore-C 75	86.4Wh / 14.4V / 6000mAh
Laddning	USB-C	PD3.0, QC3.0
IP-klass	Lampa: IPX6	Batteri: IP66

02 / Bruksanvisning

Lampans batteri levereras laddat till 50%. Vi rekommenderar att det laddas helt innan det används för första gången.

Laddning av batteriet

Anslut Lumonite-laddningskabeln till batteriets USB-C-uttag och till Lumonite Charging Cube USB-nätadapter. Anslut adaptern till ett eluttag. Under laddningen visar batteriets indikatorlampor laddningsförloppet. När alla fem indikatorlampor lyser med ett fast sken är batteriet fulladdat. Den normala laddningstiden för ett tomt batteri är ungefär 3 timmar. **Batteriets laddningsnivå kan kontrolleras när som helst genom att trycka på indikatorknappen på batteripaketet.**

Montering av lampan

Montera ihop huvudställningen och fäst lampan med skruven som medföljer i paketet. Dra åt skruven ordentligt för att säkerställa att lampan sitter fast. Justera huvudbandet tillräckligt långt ner så att det ligger nära öronen. Trä kabeln genom öglorna på huvudställningen. Anslut kabeln från lampan till batteripacket, använd förlängningskabel om det behövs. Lampan är nu redo att användas. **Notera, du kan använda lampan på cykelstyre, hjälm eller andra användningsområden med hjälp av olika tillbehör.**





Användning av lampan

Tryck på strömbrytaren för att tända lampan. Effektläget ändras sedan vid varje tryck på strömbrytaren. Det finns totalt 4 lägen. Aktivera max effektläge när som helst genom att dubbelklicka på strömbrytaren och dubbelklicka på strömbrytaren igen för att gå tillbaka till det föregående läget.

Lampan släcks när du trycker på strömbrytaren och håller den intryckt. Lampan tänds i det läge som den var i när den senast användes.


OBS! Förutom ljusenergi alstrar lampan mycket värme. Kontrollera att det inte finns några hinder på lampans lins eller i dess omedelbara närhet.

Underhåll av lampa och batteri

Ta bort batteriet genom att dra i kontaktdonen (inte kabeln) varje gång du har använt lampan. Försäkra dig om att batteriet och kontaktdonen är fria från smuts och fukt när kabeln inte är ansluten. För att batteriet ska bibehållas i gott skick så länge som möjligt är det viktigt att se till att batteriet inte förvaras urladdat under längre perioder. Ett litiumjonbatteri kan laddas efter varje användning, vid behov, utan att batteriet skadas. Det är mycket viktigt att batteriet förvaras fulladdat eller nästan fulladdat om lampan inte används under sommaren. Förvara aldrig batteriet på en kall plats. Batteriet håller i många år och kan laddas hundratals gånger om det används och förvaras på rätt sätt.









Hur batteriet kan bäras

Med Slimholder kan du montera batteriet till bälte, cykelram eller annat objekt. Trä kardborrbandet genom Slimholder och runt objekt du vill fästa batteriet vid. För montering på cykelram, använd dom medföljande gummi remsorna. Överflödigt kardborrband kan efter montering klippas bort.

Batteriet kan även bäras snyggt i en batterisele som finns tillgängligt som tillbehör.

03 / Garanti och service

Lumonite® erbjuder 60 månaders garanti som omfattar material- och fabrikationsfel. Om det under garantitiden uppstår problem med lampan vid normal användning ska du returnera produkten till återförsäljaren eller direkt till importören. Om lampan används felaktigt eller någon annan än Lumonite® eller dess auktoriserade representant utför service på den upphör garantin att gälla.

Även efter det att garantin har gått ut utför Lumonite® service av sina produkter om underhåll är möjligt. I detta fall måste kunden dock betala för leveransen och delarna. Viktigt! Alla batterier förlorar med tiden kapacitet. En 60-månadersgaranti täcker inte normalt slitage på batteriet eftersom hur det används avsevärt påverkar batteriets livslängd. Lumonite® batteriet har 12 månaders garanti och laddare 24 månaders garanti.

04 / Säkerhet

Lumonite lampor är utrustade med överhettningsskydd som automatiskt sänker ljusflödet om lampan inte är tillräckligt kyld.

Eftersom lampan kyls ned av sin kropp är det också helt normalt att kroppen blir varm. Det är en god idé att använda en lägre ljusnivå hos lampan vid varmt väder eller vid arbete på en och samma plats.

Säker användning av batteri och laddare

Obs! Batteriets skyddskrets förhindrar laddning vid minusgrader för att undvika cellskador. Ladda batteriet endast i torra och svala inomhusmiljöer. Ladda inte batteriet i fuktiga utrymmen, utomhus, i minusgrader eller vid höga temperaturer, som i direkt solljus. Se till att laddningskabeln inte kläms eller kommer i kontakt med heta ytor eller vassa kanter. Täck inte över batteriet under laddning. Lämna inte batteriet under laddning utan uppsikt. Dra ut laddaren ur vägguttaget när den inte används. Ladda inte batteriet om själva batteriet eller laddningskabeln är skadad. Alla batterier slits så småningom ut. Om batteriet har nått slutet av sin livslängd och inte längre håller laddningen,

försök inte reparera det. Lämna istället in det till inköpsstället eller till en återvinningsstation för batterier. Om batteriet eller laddningskabeln blir onormalt varm under laddning, avbryt laddningen omedelbart och returnera produkterna till inköpsstället. Under normala förhållanden blir laddaren och batteriet endast något varma under laddning. Ladda batteriet endast med den Lumonite USB-C-laddningskabel som är avsedd för det specifika batteriet. Enheten får inte användas av barn eller personer som inte kan läsa eller förstå bruksanvisningens innehåll. Förvara och använd alla delar av enheten utom räckhåll för barn, och se till att barn inte leker med laddningskabeln, batteriet eller lamphuvudet.

www.lumonite.com
info@lumonite.com

Takk for at du valgte Lumonite!

Gratulerer med ditt kjøp av denne høykvalitets Lumonite-lampen! Les brukerhåndboken nøye før bruk.

Designet i Finland

Lumonite-lampene er designet i Finland i samsvar med kravene for høyeste kvalitet. Produktene er egnet for de mest krevende bruksområder, både til jobb og fritid.

LUMONITE

NO

01 / Tekniske spesifikasjoner

	Lysintensitet, lm	Rekkevidde, m	Driftstid, T:Min
Maks	3500	300	3:00
Høy	2200	230	6:45
Middels	1000	160	13:00
Lav	280	80	2 days

Vekt	Lampe: 126 g	Batteri: 509 g
Eksterne dimensjoner	Lampe: 68 x 65 x 39 mm	Batteri: 79 x 163 x 25 mm
Batteri	Lumonite Slimcore-C 75	86.4Wh / 14.4V / 6000mAh
Lading	USB-C	PD3.0, QC3.0
IP-klasse	Lampe: IPX6	Batteri: IP66

02 / Manual

Batteriet leveres med ca 50% kapasitet. Vi anbefaler at du lader opp batteriet før du tar lykten i bruk.

Lade batteriet

Koble Lumonite-ladekabelen til batteriets USB-C-port og til Lumonite Charging Cube USB-strøm-adapter. Sett adapteren i en stikkontakt. Under ladingen viser batteriets indikatorlamper lade-fremdriften. Når alle fem indikatorlampene lyser kontinuerlig, er batteriet fulladet. Den normale ladetiden for batteriet fra tomt til fullt er omtrent 3 timer. **Batteriets ladenivå kan når som helst sjekkes ved å trykke på indikatorbryteren på batteripakken.**

Montering av lampen

Monter hodebåndet og fest lampen med skruen som følger med i pakken. Stram skruen godt for å sikre at lampen er godt festet. Juster hodebåndet tilstrekkelig langt ned slik at den er nær ørene. Tre kabelen gjennom hodebånd sløyfene. Koble lam-pens strømkabel til batteripakken, bruk eventuelt en skjøteledning. Lampen er nå klar til bruk. **Obs: Du kan feste lampen på sykkelstyret, hjelmen eller til andre bruksområder med forskjellig tilbehør.**





Bruk av lampen


Slå på lampen ved å trykke på knappen. Etter dette, vil hvert trykk endre lysstyrke. Det er totalt 4 nivåer. Maks kan aktiveres ved å dobbeltklikke på knappen og gå tilbake til forrige nivå ved å dobbeltklikke igjen.

Lampen slås av ved å holde knappen inne. Lampen vil starte i sist brukte nivå når den slås på igjen.


Merk: Foruten lysenergi, produserer lampen mye varme. Kontroller at det ikke er noen hindringer eller smuss på lampens linse eller i umiddelbar nærhet.

Vedlikehold av batteri og lampe

Batteriet fjernes ved å frakoble tilkoblingen (ikke kabelen) etter brukt. Sørg for at polene på batteriet og på lykten er rene. Unngå skitt og fukt så lenge kabelen er frakoblet. For å bevare best mulig batterikapasitet er det viktig at batteriet unngår å være utladet over lengre perioder. Ha batteriet gjerne fulladet eller nesten fulladet mens det ikke er i bruk. Oppbevar aldri batteriet på kalde steder. Med riktig oppbevaring vil batteriet vare i mange år og tåle flere hundre ladesykluser.









Bære batteriet

Med Slimholder-festet kan du feste batteriet på beltet, sykkelrammen, eller til andre passende bruksområder.Tre borrelåsbåndet til Slimholder og rundt området du fester den på. For sykkel, bruk friksjonsklossene som følger med. Du kan kutte vekk overfløding borrelåsrem.

Batteriet kan også brukes i en batterivest som er et tilgjengelig tilbehør.

03 / Garanti og service

Lumonite® tilbyr 60 måneders garanti som dekker material- og produksjonsfeil. Hvis lampen svikter under normal bruk i løpet av garantiperioden, kan du returnere produktet til kjøpsstedet eller rett til importøren. Hvis lampen brukes feil, eller hvis service utføres av noen andre enn Lumonite® eller en autorisert representant for selskapet, er garantien ugyldig.

Lumonite® utfører også service på sine produkter etter at garantien er utløpt, dersom vedlikehold er mulig. Da må kunden selv betale for levering og deler. Viktig: Alle batteriet mister kapasitet over tid. 60-månedersgarantien dekker ikke normal slitasje på batteriet, fordi bruksmåten i stor grad kan påvirke levetid. Lumonite-batterier har 12 måneder garanti og ladere har 24 måneder.

04 / Sikkerhet

Lumonite-lamper er utstyrt med overopphetingsbeskyttelse, som reduserer lysstyrken automatisk hvis lampen ikke er tilstrekkelig avkjølt.

Ettersom lampen avkjøles av rammen, er det også helt normalt at rammen blir varm. Det er en god idé å bruke på et lavere lysnivå i varmt vær eller når du jobber på ett sted.

Sikker bruk av batteri og lader

Merk! Batteriets beskyttelseskrets forhindrer lading i frysepunkt for å unngå celleskader. Lad batteriet kun i tørre, kjølige innendørsmiljøer. Ikke lad batteriet i fuktige områder, utendørs, i frysepunkt, eller under varme forhold, som i direkte sollys. Sørg for at ladekabelen ikke klemmes eller kommer i kontakt med varme overflater eller skarpe kanter. Ikke dekk til batteriet under lading. Ikke la batteriet lade uten tilsyn. Når laderen ikke er i bruk, koble den fra vegguttaket. Ikke lad batteriet hvis batteriet eller ladekabelen er skadet. Alle batterier vil til slutt slites ut. Hvis batteriet har nådd slutten av levetiden og ikke lenger holder på ladingen, ikke forsøk å reparere det. Lever det i stedet til kjøpsstedet eller et egnet innsamlingspunkt.

Hvis batteriet eller ladekabelen blir betydelig varm under lading, må ladingen avbrytes umiddelbart og produktene returneres til kjøpsstedet. Under normale driftsforhold varmes laderen og batteriet bare litt opp under lading. Lad batteriet kun med Lumonite USB-C-ladekabelen som er beregnet for det spesifikke batteriet. Enheten må ikke brukes av barn eller personer som ikke kan lese bruksanvisningen og forstå innholdet. Oppbevar og bruk alle deler av enheten utilgjengelig for barn, og sørg for at barn ikke leker med ladekabelen, batteriet eller lyktenheten.

www.lumonite.com
info@lumonite.com

Tak, fordi du har valgt Lumonite!

Tillykke med købet af din nye Lumonite-lampe i høj kvalitet.
Læs venligst manualen grundigt før brug.

Designet i Finland

Lumonite-lampe er designet i Finland for at imødekomme de højeste kvalitetskrav og er velegnede til både krævende professionel brug og fritidsaktiviteter.

LUMONITE

DK

01 / Tekniske specifikationer

	Lysstyrke, lm	Rækkevidde, m	Driftstid, Timer:Minutter
Maks.	3500	300	3:00
Høj	2200	230	6:45
Mellem	1000	160	13:00
Lav	280	80	2 days

Vægt	Lampe: 126 g	Batteri: 509 g
Ydre mål	Lampe: 68 x 65 x 39 mm	Batteri: 79 x 163 x 25 mm
Batteri	Lumonite Slimcore-C 75	86.4Wh / 14.4V / 6000mAh
Opladning	USB-C	PD3.0, QC3.0
IP-klasse	Lampe: IPX6	Batteri: IP66

02 / Bruger manual

Batteriet leveres med cirka 50 % opladning, men vi anbefaler, at det oplades helt før første brug.

Opladning af batteriet

Tilslut Lumonite-ladekablet til batteriets USB-C-port og til Lumonite Charging Cube USB-strømadapter. Sæt adapteren i en stikkontakt. Under opladning viser batteriets indikatorlamper status for opladningen. Når alle fem indikatorlamper lyser konstant, er batteriet fuldt opladet. Den normale ladetid for batteriet fra tomt til fuldt er cirka 3 timer. **Batteriets ladeniveau kan til enhver tid kontrolleres ved at trykke på indikatorknappen på batteripakken.**

Montering

Monter pandebåndet og fastgør lampen med den medfølgende skrue. Spænd skruen godt til for at sikre, at lampen sidder ordentligt fast. Juster pandebåndet, så det sidder tilstrækkeligt langt nede, tæt på ørerne. Før kablet gennem pandebåndets løkker. Tilslut lampens strømkabel til batteripakken (brug forlængerkabel om nødvendigt). Pandelampen er nu klar til brug. **Bemærk: Lampen kan også fastgøres på cykelstyr, hjelm eller andre steder ved hjælp af forskelligt tilbehør.**





Anvendelse


Tænd lampen ved at trykke på strømafbryderen. Derefter ændres lysstyrken ved hvert tryk på knappen. Der er i alt 4 niveauer. Aktivér Max-effekt når som helst ved at dobbeltklikke på afbryderen, og vend tilbage til den forrige tilstand ved at dobbeltklikke på afbryderen igen.

Lampen slukkes, når afbryderen holdes inde. Næste gang lampen tændes, starter den i den tilstand, den sidst blev brugt i.


Bemærk: Udover lysenergi producerer lampen meget varme. Kontroller, at der ikke er forhindringer eller snavs på lampens linse eller i dens umiddelbare nærhed.

Vedligeholdelse af lampe og batteri

Fjern batteriet ved at trække i stikket (ikke i kablet) hver gang du har brugt lampen. Sørg for, at batteriet og stikkene er fri for snavs eller fugt, når kablet ikke er tilsluttet.
For at holde batteriet i god stand så længe som muligt, er det vigtigt at sikre, at batteriet ikke opbevares tomt i længere perioder. Det er særligt vigtigt, hvis lampen ikke bruges om sommeren, at batteriet er helt eller næsten helt opladet under opbevaring.
Opbevar eller oplad aldrig batteriet på et koldt sted.
Ved korrekt brug og opbevaring vil batteriet holde i flere år og gennem hundreder af ladecyklusser.









Placering af batteriet

Fastgør batteriet til dit bælte, cykelstel eller andre steder ved hjælp af den multifunktionelle Slimholder. Træk velcroremmen gennem Slimholderen og rundt om genstanden, du fastgør den til. Til cykler skal de medfølgende friktionspuder anvendes. Du kan klippe overskydende velcrorem af.

Batteriet kan også transporteres bekvemt i en batterivest, der fås som tilbehør.

03 / Garanti & Service

Lumonite® tilbyder en 60-måneders garanti, der dækker materiale- og fabrikationsfejl. Hvis lampen svigter under normal brug i garantiperioden, skal produktet returneres til købsstedet eller direkte til importøren. Hvis lampen bruges forkert, eller hvis der udføres service af andre end Lumonite® eller deres autoriserede repræsentant, bortfalder garantien.

Lumonite® servicerer også sine produkter efter garantiens udløb, hvis reparation er mulig. I dette tilfælde skal kunden dog betale for forsendelse og komponenter. Vigtigt: Alle batterier mister kapacitet over tid. En 60-måneders garanti dækker ikke normal slitage af batteriet, da måden det bruges på påvirker batteriets levetid betydeligt. Lumonite®-batterier har 12 måneders garanti og opladere 24 måneders garanti.

04 / Sikkerhed

Lumonite-lamper er udstyret med overophedningsbeskyttelse, som automatisk reducerer lysstyrken, hvis lampen ikke køles tilstrækkeligt.

Når lampen afkøles via lygtehuset, er det helt normalt, at lygtehuset bliver varm. Det er en god idé at vælge et lavere effektniveau i varme omgivelser eller når man arbejder på ét sted.

Sikker brug af batteri og oplader

Bemærk! Batteriets beskyttelseskredsløb forhindrer opladning i frostvejr for at undgå skader på cellerne. Oplad kun batteriet i tørre, kølige indendørs miljøer. Oplad ikke batteriet i fugtige områder, udendørs, i frostvejr eller under varme forhold, som f.eks. i direkte sollys. Sørg for, at ladekablet ikke kommer i klemme eller kommer i kontakt med varme overflader eller skarpe kanter. Batteriet må ikke tildækkes under opladning. Efterlad ikke batteriet under opladning uden opsyn. Når opladeren ikke er i brug, skal den tages ud af stikkontakten. Oplad ikke batteriet, hvis batteriet eller ladekablet er beskadiget. Alle batterier vil med tiden blive slidt op. Hvis batteriet har nået slutningen af sin levetid og ikke længere kan holde strøm, må du ikke

forsøge at reparere det; aflever det i stedet på købsstedet eller på et passende indsamlingssted. Hvis batteriet eller ladekablet bliver betydeligt varmt under opladning, skal opladningen straks afbrydes, og produkterne skal returneres til købsstedet. Under normale driftsforhold vil oplader og batteri kun blive en smule varme under opladning. Oplad kun batteriet med det Lumonite USB-C-ladekabel, der er beregnet til det specifikke batteri. Enheden må ikke bruges af børn eller personer, der ikke er i stand til at læse brugermanualen og forstå dens indhold. Opbevar og brug alle dele af enheden utilgængeligt for børn, og sørg for, at børn ikke leger med ladekablet, batteriet eller lampenheden.

www.lumonite.com
info@lumonite.com

www.lumonite.com
info@lumonite.com