

CAR5

Epäkesko kiillotuskone

Käytä työskennellessä kunnollisia suojaravusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaaimia. Käytä myös suojamaskia, jotta työskentelyn aikana syntyvän hienopölyn hengittäminen voidaan minimoida.

Tekniset tiedot

Teho: 220V-240VAC, 50Hz, 780W

Kuormittamaton kierrosnopeus: 2000-5500RPM

Karan koko : 5/16"(8mm)

Kierre : 5/16"(M8)-24

Paino : 2.5kg

Kiillotuslaikan asentaminen / poistaminen

VAROITUS! Irrota työkalu virtalähteestä.

1.Aseta työkalu työtasolle kiillotuslaikka ylöspäin.

2.Puhdista pöly kiillotuslaikan pinnalta.

3.Irrota vanha kiillotuslaikka, ja aseta uusi kiillotuslaikka kiillotuskoneen tallaan.

4.Paina kiillotuslaikka tukevasti tallaan.

5.Käynnistä kiillotuskone siten, että kiillotuslaikka on painettuna työalustaa vasten. Käytä sitä hetkellisesti voimakkaalla painalluksella, jotta kiillotuslaikka kiinnitptyy tallaan.

Tallan vaihtaminen

Irrota työkalu virtalähteestä.

1.Aseta koneen mukana toimitettu litteä kiintoavain karan hahloihin.

HUOMAUTUKSET:

A. Jos tarvetaa, kierrä tallaa kässillä paljastaaksesi karan hahlot.

B. Kiillotuslaikka poistetaan selkeyden vuoksi.

2.Pidä karasta kiinni jakoavaimella ja kierrä tallaa toisella kädelläsi vastapäivään irrottaaksesi sen.

3.Asenna talla tekemällä yllä olevat toimet päinvastaisessa järjestyksessä.

Lue yksityiskohtainen käyttöohje sivulta autodude.fi

CAR5

Dual action polisher

Use protective equipment like goggles and earmuffs when working with the machine.
Protect your face with a face mask to minimize breathing of fine dust particles.

Technical specification

Power: 220V-240VAC, 50Hz, 780W

Non-load rotational speed: 2000-5500RPM

Orbit shaft : 5/16"(8mm)

Thread : 5/16"(M8)-24

Weight : 2.5kg

Installation and removing of the polishing pad

CAUTION! Unplug the machine from the power source.

1. Place the machine on a flat surface with the pad facing upwards.

2. Remove the dust from the surface of the pad.

3. Replace the used polishing pad with a new pad to the backing plate.

4. Press the polishing firmly to the backing plate.

5. Turn the machine on while pressing momentarily the pad against a flat surface for a secure attachment to the backing plate.

Replacing the backing plate

Unplug the machine from the power source.

1. Place the provided flat wrench to the shaft grooves.

NOTICE:

A. Rotate the backing plate by hand to expose the shaft grooves.

B. Remove the polishing pad for clearance if necessary.

2. Hold the shaft with the wrench and rotate the backing plate counter-clockwise for removal.

3. Install the backing plate by following the instructions in reverse order.

Read the detailed additional instructions on autodude.fi

CAR5

Oscillerande polermaskin

Använd lämplig säkerhetsutrustning. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen, använd hörsel skydd och använd munskydd för att minimera risken för inandning av det fina damm som skapats under arbete med maskinen.

Specifikationer

Ström, in, effekt.--220V-240VAC, 50Hz, 780W

Hastighet ej belastad : 2000-5500RPM

Excentrisk rörelse : 5/16"(8mm)

Gänga : 5/16"(M8)-24

Vikt : 2.5kg

Montera / avmontera polertrissa

VARNING! Koppla bort maskinen från strömkällan.

1. Placera maskinen på en plan yta med fästplattan uppåt.
2. Gör rent och avlägsna eventuellt damm från fästplattan.
3. Avlägsna polertrissan från fästplattan och montera en ny.
4. Säkerställ att de nya polertrissan sitter korrekt monterad.
5. Positionera maskinen med polertrissan mot ytan som ska poleras. Starta maskinen momentant och med hårt tryck för att säkerställ att polertrissan sitter fast vid fästplattan. Avlägsna polertrissan efter avslutad polering genom att dra av den från fästplattan.

Byte av fästplatta

Koppla bort maskinen från strömkällan.

1. Lås utgående axeln med medföljande Skiftnyckel

NOTERA :

- A. Om nödvändigt, rotera fästplattan för hand för att exponera dom plana ytorna på axeln för att kunna hålla fast med Skiftnyckeln.
- B. Fästplattan avlägsnas från maskinen.
2. Medan du håller fast axeln med skiftnyckeln, använd din andra hand för att rotera fästplattan moturs för att avmontera.
3. För att montera fästplattan, fölж stegen ovan i omvänt ordning..

Se detaljerad manual på autodude.se

CAR5

Oscillerende poleringsmaskin

Bruk riktig sikkerhetsutstyr. Bruk vernebriller for å beskytte øyne, bruk hørselsvern og bruk en beskyttelsesmaske for å minimere inntak av støvet som forekommer under arbeid.

Spesifikasjoner

Inngangseffekt: 220V-240VAC, 50Hz, 780W

Ubelastet hastighet: 2000-5500RPM

Orbit størrelse: 5/16"(8mm)

Tråd: 5/16"(M8)-24

Vekt: 2.5kg

Installere / Fjerne Slipeskiven

ADVARSEL! Koble verktøyet fra strømkilden.

- 1.Plasser verktøyet på arbeidsbenken med puten opp.
- 2.Tørk vakk støv fra puteoverflaten.
- 3.Riv en ny slipeskive fra rullen og plasser platen på slipemaskinen.
- 4.Trykk platen godt på puten.
- 5.Plasser verktøyet slik at den slipende delen kommer i kontakt med skrap. Start verktøyet og bruk det med godt trykk for å plassere platen på puten.
- 6.Fjern platen ved å trekke den vakk fra puten.

Skifte Til Back-Up Pad

Koble verktøyet fra strømkilden.

- 1.Koble inn flatene på spindelen med den medfølgende spindelnøkkelen.

NOTATER:

- A. Hvis nødvendig, kan puten roteres for hånd for best oversikt over spindel overflatene.
- B. Puten fjernes for best mulig oversikt
- 2.Mens du holder spindelen med skiftenøkkelen, bruker du den andre hånden til å rottere puten mot klokken for å fjerne den.
- 3.For å montere puten, gjennomfør prosedyren ovenfor- fra slutt til start.

Vennligst se den detaljerte brukermanualen på autodude.no