

LIGHT5 EB1000 & EB2000

VAROITUS! LUE KÄYTÖÖHOJEET ENNEN KÄYTÖÄ!

Suosittelemme, että lamppu asennetaan ammattilaisen toimesta! Lampun asennus voi vaikuttaa sähköpyörän takaun voimassaoloon. Kysy sähköpyörän valmistajalta lisätietoja!

Kytktentä

Kytktentää tarvitset erikseen myötävän mallikohtaisen kytktentäkaapelin. Varmista, että pyöräsi ulostulon käytöjännite on oikea, 6-12 V. Kytktentää varten on mahdollista, että pyörän moottoria joudutaan osittain purkamaan. Yhdistä lampun virtajohdon ja mallikohtaisen kytktentäkaapelin liittimet.

Suosittelemme, että johto pyöritetään pyörän etuosasta moottorille rungon sisällä, jos mahdollista. Mallikohtaisen kaapelin toinen pää kytktetään pyörän moottorissa sijaitevaan, lampulle tarkoitettuun virtaliittimeen. Varmista kytktennän ohjeistus sähköpyörän valtuutetulta maahantuojalta!

Asennus

Kiinnitä lamppu pyörän ohjaustankoon pakauksen mukana tulevalla kiinnitystelineellä. Varmista kiinnitys kiristämällä ruuvit.

Käyttö

1. Kytke pyörän virta päälle. Lamppu syttyy automaattisesti daylight-tilaan. Lamppu säätää valon voimakkuutta automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.
2. Paina virtanappia kerran kytkeäksesi lampun päälle tai pois päältä. Lamppu sammuttaa automaattisesti sähköpyörän ollessa pysähdyksissä kahden minuutin ajan.
3. Virtanapin tuplapainallus asettaa vilkkuvatulo-tilan tai takaisin jatkuvan valon tilaan.
4. Tehotilan voi vaihtaa pitämällä virtanappia pohjassa ja vapauttaa halutun valotehon kohdalla. Tehotiloja on neljä. Lampussa on ylikuumentimenes esto, joka säätää valon voimakkuutta automaattisesti lampun lämpötilan ylittäessä 60 °C.

Tehotilat	Daylight	Low	Med	High
EB1000	~20 lm	100 lm	400 lm	1000 lm
EB2000	~20 lm	200 lm	800 lm	2000 lm

HUOM! Älä käytä lampun pesemiseen painepesuria tai vahvoja kemikaaleja, kuten liuottimia.

Lisätiedot: valostore.fi

VARNING! LÄS INSTRUKTIONERNA FÖRE ANVÄNDNING!

Lampan ska endast installeras av en professionell! Installationen av lampan kan påverka garantivillkoren för din e-cykkel. Kontakta din e-cykkel tillverkare för mer information!

Kopplingsschema

Inkoppling kräver en modellspecifik anslutningskabel, säljs separat. Se till att driftsspänningen vid den e-cykels utgång är korrekt, 6-12 V, det kan vara nödvändigt att delvis demontera elcykeln för inkoppling. Anslut lampans strömkabel och den modellspecifika anslutningskabeln. Vi rekommenderar, om möjligt att kabeln träs genom cykelramen till motorn. Den andra änden av den modellspecifika kabeln ansluts till lampans strömkontakt på motorn. Kontrollera anslutningsinstruktionerna med en auktoriserad e-cykkelimportör!

Installation

Fäst lampan på cykelstyret med det medföljande monteringsfästet. Dra åt skruvarna och säkerställ att fästet sitter fast.

Operation

1. Slå på el-cykeln. Lampan tänds automatiskt i dagsljusläge. Lampan justerar automatiskt ljusintensiteten efter den omgivande belysningen.
2. Tryck på strömbrytaren en gång för att tända eller släcka lampan. Lampan släcks automatiskt när el-cykeln stått stilla i två minuter.
3. Dubbeltryck på strömbrytaren växlar mellan strob funktion eller kontinuerlig ljusläge.
4. Ljusintensiteten ändras genom att hålla ner strömbrytaren och att sedan släppa den vid önskad ljusstyrka. Lampan har ett överhettningsskydd som automatiskt justerar ljusintensiteten när lampans temperatur överstiger 60 °C.

Ljuslägen	Dagsljus	Låg	Med	Hög
EB1000	~20 lm	till 100 lm	till 400 lm	1000 lm
EB2000	~20 lm	till 200 lm	till 800 lm	2000 lm

NOTERA! Använd inte högtrycksvätt eller starka kemikalier som lösningsmedel för att rengöra lampan.

Ytterligare information: valostore.se

ADVARSEL! LES INSTRUKSJONENE FØR BRUK!

Lampen skal bare installeres av en profesjonell! Installasjonen av lampen kan påvirke garantivillkoren for e-sykkel. Kontakt e-sykkelprodusenten for mer informasjon!

Ledningsforbindelse

Kobling krever en modellspesifikk tilkoblingskabel, selges separat. Forsikre deg om at driftsspenningen ved utgangen til e-sykkel er riktig, 6-12 V. Det kan være nødvendig å demontere e-sykkelmotoren delvis for koblingsformål. Koble lampens strømledning og den modellspesifikke tilkoblingskabelen. Vi anbefaler at kabelen trekkes inn i motoryskellen til motoren, hvis mulig. Den andre enden av den modellspesifikke kabelen er koblet til lampens strømkontakt på motoren. Sjekk tilkoblingsinstruksjonene med en autorisert e-sykkelimportør!

Installasjon

Fest lampen til sykkelstyret med den medfølgende monteringsbraketten. Stram til skruene før å feste festet.

Bruk

1. Slå på el-sykkelnen. Lampen tennes automatisk i dagslysmodus. Lampen justerer automatisk lysintensiteten i henhold til den omgivende belysningen.
2. Trykk på av / på-knappen en gang for å slå lampen på eller av. Lampen slukkes automatisk når den elektriske sykkelen stoppes i to minutter.
3. Dobbeltklikk på av / på-knappen skifter mellom strobelys eller kontinuerlig lysmodus.
4. Lysintensitet endres ved å holde strømknappen nede og slippe den med ønsket lysstyrke. Lampen har en overoppheatingsbeskyttelse som automatisk justerer lysintensiteten når lampetemperaturen overstiger 60 °C.

Lysmodus	Dagslys	Lav	Med	Høy
EB1000	~20 lm	till 100 lm	till 400 lm	1000 lm
EB2000	~20 lm	till 200 lm	till 800 lm	2000 lm

MERK! Ikke bruk en høytrykkspsyler eller sterke kemikalier som løsemidler for å rengjøre lampen.

Tilleggsinformasjon: valostore.no

